



Jumru

Jumru®



Inhaltsverzeichnis

Brother 2

Brother

Brother Block


Artikelnummer: 30.061

S35479-001 50 mm

Brother Block

Artikelnummer: 30.060

S35093-001 38 mm



Brother Block

Artikelnummer: 30.059

S35092-001 20 mm



Brother Finger

Artikelnummer: 30.043


SSSS60-292 = Dürkopp 0367050070



Brother Finger

Artikelnummer: 30.033


S32474-001

**Brother Fanger**


Artikelnummer: 30.040

S07526-001**Brother Fanger**

Artikelnummer: 28.758

159365-001**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.050


SY0069086**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.048


SY0069084**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.096


S40394-001

**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.095

S40393-001**Brother Greifer**


Artikelnummer: 30.094

S40392-001**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.093

S40391-001**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.092


S40390-001**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.091


S40389-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.054

S40377-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.056

S40376-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.055


S40375-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.055


S35411-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.056

S35410-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.077

S20653-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.076

S20626-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.086

S20442-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.085

S20440-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.079

S20438-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.084


S20436-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.083

S20434-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.082

S20430-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.089


S20429-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.078

S20428-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.081


S20424-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.088

S20423-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.080


S20422-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 30.087

S20421-001


Brother GreiferArtikelnummer: 28.754

S12865-001

**Brother Greifer**


Artikelnummer: 28.753

S12842-001

**Brother Greifer**

Artikelnummer: 30.015

S08934-001

**Brother Greifer**


Artikelnummer: 28.747

S08913-001

Brother Greifer


Artikelnummer: 30.045

S03536-001


**Brother Greifer**

Artikelnummer: 27.040

S01248-001 144049-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.740

159686-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.745

159434-001(F) S01249-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.744

155243-001(H)

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.743

155242-001(S)

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.742

155241-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 28.741

155240-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 30.054


148871-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 30.053


148870-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 30.052


148869-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 28.870

147937-001 146962-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 28.369


147936-001 146792-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 28.738


147935-001 146613-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 27.869

147934-001 146042-001, 146612-001



Brother Greifer

Artikelnummer: 27.041


146635-001




Brother Greifer

Artikelnummer: 30.070


144074-200 144074-300

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.739

144042-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 27.039


143734-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.762


127815-001 KI.127

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.761

127814-001 KI.127

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.763


127260-001 KI.522

**Brother Greifer**Artikelnummer: 27.001


118527-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 28.759

115069-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 27.037


110737-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 27.036

110736-001

**Brother Greifer**Artikelnummer: 27.034

110121-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.049


SY0069085



Brother Messer

Artikelnummer: 30.044

SSSS60-302 = Dürkopp 0367350050



Brother Messer

S35480-101



Brother Messer

Artikelnummer: 30.063

S35437-101



Brother Messer

Artikelnummer: 30.034

S32477-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.051

S27634-001 = Pfaff 91-119202-05

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.071

S20899-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.068

S20898-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.066

S20897-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.065

S20896-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.075

S20583-001

**Brother Messer**

Artikelnummer: 30.072

S20582-001**Brother Messer**

Artikelnummer: 30.067

S20579-001**Brother Messer**

Artikelnummer: 30.037

S16248-101**Brother Messer**

Artikelnummer: 30.009

S10605-201**Brother Messer**

Artikelnummer: 30.035


S10605-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.017

S10210-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.016


S10205-001



Brother Messer

Artikelnummer: 28.752


S09101-001



Brother Messer

Artikelnummer: 28.746


S09094-001 (CT)



Brother Messer

Artikelnummer: 28.751

S09093-001 (CT)

**Brother Messer**Artikelnummer: 28.750

S09080-001 (CT)

**Brother Messer**Artikelnummer: 28.749


S09075-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.042


S07527-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.047

S03629-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.046


S03627-001



Brother Messer

Artikelnummer: 28.755

S02645-001



Brother Messer

Artikelnummer: 28.756


S02637-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.018


S02375-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.019


S02374-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.025

S00713-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.024

S00706-201



Brother Messer

Artikelnummer: 30.073

CTS20582-001 = 202893 Pegasus



Brother Messer

Artikelnummer: 27.867

CT144077-001



Brother Messer

Artikelnummer: 27.864

CT140567-001



Brother Messer

Artikelnummer: 28.368

CT112436-001

Brother MesserArtikelnummer: 28.376

71-90 9/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.381

71-90 7/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.374

71-90 7/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.377

71-90 5/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.372

71-90 5/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.373

71-90 3/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.379

71-90 3/4 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.382

71-90 15/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.380

71-90 13/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.378

71-90 11/16 HSS

brother MesserArtikelnummer: 28.370

71-90 1/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.371

71-90 1/4 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 28.375**Brother Messer**Artikelnummer: 28.389

71-90 1 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.018

71 9/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.023

71 7/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.016

71 7/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.019

71 5/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.014

71 5/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.015

71 3/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.021

71 3/4 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.024

71 15/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.022

71 13/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.020

71 11/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.012

71 1/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.013

71 1/4 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.017

71 1/2 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.030

71 1 3/8 HSS

brother MesserArtikelnummer: 27.028

71 1 3/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.027

71 1 1/8 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.029

71 1 1/4 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.031


71 1 1/2 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.026

71 1 1/16 HSS

Brother MesserArtikelnummer: 27.025


71 1 HSS

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.030

159915-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.031

159799-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.032


159541-001



Brother Messer

Artikelnummer: 28.757

159540-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.026

154575-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.027


154568-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.022

154176-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.036

153019-001 =Eagle 21-4001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.023

152906-001




Brother Messer

Artikelnummer: 30.021

152905-001

152905-001



Brother Messer

Artikelnummer: 30.020

152901-001



Brother Messer

Artikelnummer: 27.865

148815-001 (CT)



Brother Messer

Artikelnummer: 28.737

148198-001



Brother Messer

Artikelnummer: 27.004

144077-001



Brother Messer

Artikelnummer: 27.003


144074-001 (CT)



Brother Messer

Artikelnummer: 30.069

144074-001




Brother Messer

Artikelnummer: 27.032


142061-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 27.033


142058-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.039


141541-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 30.038

141 543-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 27.009

140567-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 27.011

140242-001 (CT)

**Brother Messer**Artikelnummer: 27.006

112436-001 155193-001

**Brother Messer**Artikelnummer: 27.005


112376-001

**Brother Messer Ceramic**Artikelnummer: 30.074

S20582-001BAK

**Brother Messer Ceramic**Artikelnummer: 30.064

112436-001BAK

**Brother Spreizer**Artikelnummer: 30.058

S35413-101

Brother Spreizer

Artikelnummer: 30.057

S35412-101

