



Summer

Summer[®]



Table des Matières

Couture	2
rasoir pour des petits poils	3
Ruban à mesurer	4
Pièces de Recharge	6
Reece	6
Altin	23
Brother	26
Colli	58
Diverse	61
Eagle	70
Juki	72
Kansai	114
Kingtex	124
Mauser	128
Merrow	135
Necchi	138
Pegasus	143
Renown	172
Rimoldi	173
Siruba	203
Singer	211
Strobel	240
Union	242
Pfaff	284
Toyota	318
W.&G.	320
Yamato	325
Règles	351
Corde Émeri	353
Accessoires	354
Epingles	357
Affûteuse	359

Couture




Rasoir pour des petits poils

Numéro d'article: 6117

Rasoir pour des petits poils, tête à fileter 55 mØ, avec 2 accumulateurs 1,5 V, applicable aussi avec appareil raccordé au secteur usuel. Cet appareil n'est pas inclus dans la livraison.

rasoir pour des petits poils



Rasoir pour des petits poils

Numéro d'article: 6117

Rasoir pour des petits poils, tête à fileter 55 mØ, avec 2 accumulateurs 1,5 V, applicable aussi avec appareil raccordé au secteur usuel. Cet appareil n'est pas inclus dans la livraison.

Ruban à mesurer



Mètre Double "Forma"

Numéro d'article: 9365/5

Mètre en Poly-Fibre, pour mesurer circonférence, Stop-Go automatique brevete, boîte plastique, échelle en cm/cm, 150 cm de longueur, largeur 1,5 cm. Cartonage avec 10 piece.



Mètre Double "Pico"

Numéro d'article: 9365/3

Mètre en Poly-Fibre, Stop-Go automatique brevete, boîte plastique, échelle en cm/pouce, 140 cm de longueur, largeur 0,8 cm. Cartonage avec 10 piece



Mètre Double "Rollfix"

Numéro d'article: 9365/1

Mètre en Poly-Fibre, Stop-Go automatique brevete, boîte plastique, échelle en cm/cm, 150 cm de longueur, largeur 1,0 cm. Cartonage avec 10 piece.



Règle

Numéro d'article: 6788

Règle pour plis et ourlets, 218 mm de longueur, en plastique.



Règle en Acier

Numéro d'article: 9381/1

Règle en acier, flexible, inoxydable, graduations au mm/pouce.



Ruban à Mesurer "Cefes Control"

Numéro d'article: 9368/2

Ruban à mesurer "Cefes Control ", en Poly-Fibre, certifié, tolérance max. +/- 0,7 mm, haut qualité, bordure renforce, faces en cm/cm, largeur 1,9 cm, longueur 150 cm. Cartonage avec 10 piece.



Ruban à Mesurer "Cefes"

Numéro d'article: 9368/1

Ruban à mesurer "Cefes", en Poly-Fibre, haut qualité, bordure renforce, faces en cm/cm, largeur 1,5 cm, longueur 150 cm.

Cartonage avec 10 piece.



Ruban à Mesurer "Profi"

Numéro d'article: 9369

Ruban à mesurer "Profi", en Poly-Fibre, faces en cm/pouce, largeur 1,9 cm, longueur 150 cm. Cartonage avec 10 piece



Ruban à Mesurer "Special"

Numéro d'article: 9361/2

Ruban à mesurer "Special", en Poly-Fibre, faces en cm/cm, largeur 1,9 cm, longueur 150 cm.

Cartonage avec 10 piece.



Ruban à Mesurer "Standard"

Numéro d'article: 9362/1

Ruban à mesurer "Standard", en Poly-Fibre, faces en cm/cm, largeur 1,5 cm, longueur 150 cm.

Cartonage avec 10 piece.



Ruban Adhésif

Numéro d'article: 9366

Ruban adhésif, en centimètre, 1 à 100 cm, de gauche à droite, en rouleaux de 20 mètres.

Pièces de Recharge / Reece

Reece Acier

Numéro d'article: 30.524

17-0064-5-858 38 mm

Reece Acier

Numéro d'article: 30.523

17-0064-5-856 32 mm

Reece Acier

Numéro d'article: 30.522

17-0064-5-855 28 mm

Reece Acier

Numéro d'article: 30.521

17-0064-5-854 26 mm

Reece Acier

Numéro d'article: 30.520

17-0064-5-852 22 mm

Reece Acier

Numéro d'article: 30.519

17-0064-5-849 16 mm

Reece Acier

Numéro d'article: 28.868

10-1069-0-081 1 1/2-38 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.867

10-1069-0-080 1 3/8-35 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.866

10-1069-0-079 1 1/4-32 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.865

10-1069-0-078 1 1/8-29 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.864

10-1069-0-077 1-25 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.862

10-1069-0-075 3/4-19 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.861

10-1069-0-074 5/8-16 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 28.860

10-1069-0-073 1/2-13 Type A-69-B

Reece Acier

Numéro d'article: 30.508

10-1069-0-022 7/8-22 Cord Trim

Reece Acier

Numéro d'article: 30.507

10-1069-0-021 3/4-19 Cord Trim

Reece Acier

Numéro d'article: 28.869

10-1069-0-020 5/8-16 Cord Trim

Reece Acier

Numéro d'article: 28.859

10-1069-0-009 1 1/2-38 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.858

10-1069-0-008 1 3/8-35 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.857

10-1069-0-007 1 1/4-32 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.856

10-1069-0-006 1 1/8-29 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.855

10-1069-0-005 1-25 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.854

10-1069-0-004 7/8-22 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.853

10-1069-0-003 3/4-19 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.852

10-1069-0-002 5/8-16 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.851

10-1069-0-001 1/2-13 Type A-69-R

Reece Acier

Numéro d'article: 28.863

10-1069-0-076 7/8-22 Type A-69-B

Reece Catcher

Numéro d'article: 30.518

17-0004-9-895 522-980-049895

Reece Catcher

Numéro d'article: 30.517

17-0004-9-894 522-980-049894

Reece Catcher

Numéro d'article: 30.516

14-4009-1-000 D9 USA**Reece Catcher**

Numéro d'article: 30.515

14-4008-1-000 D8 USA**Reece Catcher**

Numéro d'article: 28.847

10-4009 D9**Reece Catcher**

Numéro d'article: 28.846

10-4008 D8=14-4008-1-000**Reece Cisailles**

Numéro d'article: 30.511

10-2207-1-600**Reece Cisailles**

Numéro d'article: 30.510

10-2207-1-000

Reece Cisailles

Numéro d'article: 30.509

10-2206-1-000**Reece Crochet**

Numéro d'article: 30.532

20-0093-2-004**Reece Étiquette**

Numéro d'article: 28.819

46-1004-9-073 = 21-3003 HSS Eagle**Reece Étiquette**

Numéro d'article: 28.818

46-1001-5-487 Ceramic**Reece Étiquette**

Numéro d'article: 30.547

46-1001-5-289**Reece Étiquette**

Numéro d'article: 28.817

46-1001-4-136 (P 127 Special 0.6 mm) HSS

Reece Étiquette

Numéro d'article: 28.816

40-0127-2-000 (P 127)

Reece Étiquette

Numéro d'article: 30.546

40-0127-0-001 TIN

Reece Étiquette

Numéro d'article: 28.825

32-2048-1-002 67-2048-1-002

Reece Étiquette

Numéro d'article: 28.824

32-2048-1-001 67-2048-1-001

Reece Étiquette

Numéro d'article: 28.823

32-2047-1-002 67-2047-1-002

Reece Étiquette

Numéro d'article: 28.822

32-2047-1-001 67-2047-1-001

Reece Lamé

Numéro d'article: 30.550

67-2462-0-553

Reece Lamé

Numéro d'article: 30.549

48-1125-5-721 = 21-5602 Eagle

Reece Lamé

Numéro d'article: 30.548

46-1125-5-581 = 21-4001 Eagle

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.829

46-1125-5-000

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.815

42-0012-0-000 (P12XN1-SP) HSS

Reece Lamé

Numéro d'article: 27.725

40-0012-2-045 (P12XN1) HSS

Reece Lame

Numéro d'article: 28.828

32-2019-1-000

Reece Lame

Numéro d'article: 30.545

23-2356-2-999 1 1/2

Reece Lame

Numéro d'article: 30.544

23-2356-2-060 1 3/8

Reece Lame

Numéro d'article: 30.542

23-2356-2-058 1 1/8

Reece Lame

Numéro d'article: 30.541

23-2356-2-057 1

Reece Lame

Numéro d'article: 30.540

23-2356-2-056 7/8

Reece Lame

Numéro d'article: 30.539

23-2356-2-055 3/4

Reece Lame

Numéro d'article: 30.538

23-2356-2-054 5/8

Reece Lame

Numéro d'article: 30.537

23-2356-2-053 9/16

Reece Lame

Numéro d'article: 30.536

23-2356-2-052 1/2

Reece Lame

Numéro d'article: 30.535

23-2356-2-051 7/16

Reece Lame

Numéro d'article: 30.534

23-2356-2-050 3/8

Reece Lame

Numéro d'article: 30.533

23-2356-2-049 1/4**Reece Lame**

Numéro d'article: 28.837

20-0356-0-003 ED**Reece Lame**

Numéro d'article: 28.839

20-0094-1-000**Reece Lame**

Numéro d'article: 28.840

20-0094-0-000**Reece Lame**

Numéro d'article: 30.530

17-0087-0-204**Reece Lame**

Numéro d'article: 30.525

17-0064-5-864(CA) 522-080-645864

Reece Lamé

Numéro d'article: 30.526

17-0064-5-950(CB) 522-080-645950

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.876

14-1197-0-000

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.875

10-3072-0-067 5/8 CT-LE

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.873

10-3072-0-060 3/4 CT-RE

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.872

10-3072-0-059 5/8 CT-RE

Reece Lamé

Numéro d'article: 28.870

10-3072-0-024 C72-RJRE 1 1/4

Reece Lame

Numéro d'article: 30.513

10-3072-0-023 1 1/4 NE**Reece Lame**

Numéro d'article: 30.512

10-3072-0-014**Reece Looper**

Numéro d'article: 28.821

40-0058-5-000**Reece Looper**

Numéro d'article: 28.820

40-0057-6-000**Reece Looper**

Numéro d'article: 30.543

23-2356-2-059 1 1/4**Reece Looper**

Numéro d'article: 28.835

20-0119-2-000 = 20-0112-0-000 S 119-N

Reece Looper

Numéro d'article: 28.836

20-0116-3-000 = 20-0111-0-000 S116-N2

Reece Looper

Numéro d'article: 30.529

17-0069-4-049 522-080-694049

Reece Looper

Numéro d'article: 30.528

17-0069-4-048 522-080-694048

Reece Looper

Numéro d'article: 30.527

17-0069-4-019

Reece Looper

Numéro d'article: 30.514

14-4005-0-030

Reece Looper

Numéro d'article: 28.842

14-4005-0-000 D5 USA

Reece Looper

Numéro d'article: 28.843

14-4004-0-000 D4 USA

Reece Looper

Numéro d'article: 28.844

10-4005 D5

Reece Looper

Numéro d'article: 28.843

10-4004 D4=14-4004-0-000

Reece Plat

Numéro d'article: 28.830

48-1125-5-594 (CT)

Reece Plat

Numéro d'article: 28.831

20-0051-1-024 S 2-51 R

Reece Plat

Numéro d'article: 28.833

20-0051-1-024 S 2-51 N

Reece Plat

Numéro d'article: 28.832

20-0051-1-024 S 2-51 M**Reece Plat**

Numéro d'article: 30.531

20-0051-0-003**Reece Stop**


Numéro d'article: 28.850

10-4007-0-000**Reece Stop**

Numéro d'article: 28.845

10-4006-0-000


Pièces de Recharge / Altin



Altin Échantillons

Numéro d'article: 30.010

81071609



Altin Lame

Numéro d'article: 30.002


81077012 (CT)



Altin Lame

Numéro d'article: 30.001

81077009 (CT)



Altin Lame

Numéro d'article: 30.005

81074018 (CT)



Altin Lame

Numéro d'article: 30.004

81071614



Altin Lame

Numéro d'article: 30.003

81071606

Altin Lame

Numéro d'article: 30.014

81000670

Altin Lame

Numéro d'article: 30.013

81000669



Altin Looper

Numéro d'article: 30.008


81071415



Altin Looper

Numéro d'article: 30.009


81071401



Altin Stitchplate

Numéro d'article: 30.007


81073087



Altin Transporteur

Numéro d'article: 30.011

81073371



Altin Transporteur

Numéro d'article: 30.012


81073034

Pièces de Recharge / Brother

Brother Acier

Numéro d'article: 30.060

S35093-001 38 mm



Brother Acier

Numéro d'article: 30.059

S35092-001 20 mm



Brother Catcher

Numéro d'article: 30.043


SSSS60-292 = Dürkopp 0367050070



Brother Catcher

Numéro d'article: 30.033

S32474-001



Brother Catcher

Numéro d'article: 30.040


S07526-001



Brother Catcher

Numéro d'article: 28.758

159365-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.050


SY0069086



Brother Lama

Numéro d'article: 30.044

SSSS60-302 = Dürkopp 0367350050



Brother Lama

S35480-101



Brother Lama

Numéro d'article: 30.063

S35437-101



Brother Lama

Numéro d'article: 30.034

S32477-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.051

S27634-001 = Pfaff 91-119202-05



Brother Lame

Numéro d'article: 30.071


S20899-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.068

S20898-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.066

S20897-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.065

S20896-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.075

S20583-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.072

S20582-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.067

S20579-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.037

S16248-101



Brother Lame

Numéro d'article: 30.009

S10605-201



Brother Lame

Numéro d'article: 30.035


S10605-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.017

S10210-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.016


S10205-001



Brother Lame

Numéro d'article: 28.752


S09101-001



Brother Lame

Numéro d'article: 28.746


S09094-001 (CT)



Brother Lame

Numéro d'article: 28.751

S09093-001 (CT)



Brother Lame

Numéro d'article: 28.750

S09080-001 (CT)



Brother Lame

Numéro d'article: 28.749

S09075-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.042


S07527-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.047


S03629-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.046


S03627-001



Brother Lama

Numéro d'article: 28.755


S02645-001



Brother Lama

Numéro d'article: 28.756


S02637-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.018

S02375-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.019


S02374-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.025

S00713-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.024

S00706-201



Brother Lame

Numéro d'article: 30.073

CTS20582-001 = 202893 Pegasus



Brother Lame

Numéro d'article: 27.867

CT144077-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.864

CT140567-001

**Brother Lame**

Numéro d'article: 28.368

CT112436-001**Brother Lame**

Numéro d'article: 28.376

71-90 9/16 HSS**Brother Lame**

Numéro d'article: 28.381

71-90 7/8 HSS**Brother Lame**

Numéro d'article: 28.374

71-90 7/16 HSS**Brother Lame**

Numéro d'article: 28.377

71-90 5/8 HSS**Brother Lame**

Numéro d'article: 28.372

71-90 5/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 28.373

71-90 3/8 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 28.379

71-90 3/4 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 28.382

71-90 15/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 28.380

71-90 13/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 28.378

71-90 11/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 28.370

71-90 1/8 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 28.371

71-90 1/4 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 28.375

Brother Lame

Numéro d'article: 28.389

71-90 1 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.018

71 9/16 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.023

71 7/8 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.016

71 7/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 27.019

71 5/8 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 27.014

71 5/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 27.015

71 3/8 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 27.021

71 3/4 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 27.024

71 15/16 HSS

Brother Lama

Numéro d'article: 27.022

71 13/16 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.020

71 11/16 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.012

71 1/8 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.013

71 1/4 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.017

71 1/2 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.030

71 1 3/8 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.028

71 1 3/16 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.027

71 1 1/8 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.029

71 1 1/4 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.031

71 1 1/2 HSS

Brother Lame


Numéro d'article: 27.026

71 1 1/16 HSS

Brother Lame

Numéro d'article: 27.025

71 1 HSS



Brother Lame

Numéro d'article: 30.030


159915-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.031

159799-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.032

159541-001



Brother Lame

Numéro d'article: 28.757

159540-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.026

154575-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.027

154568-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.022

154176-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.036

153019-001 =Eagle 21-4001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.023

152906-001




Brother Lama

Numéro d'article: 30.021

152905-001

152905-001



Brother Lama

Numéro d'article: 30.020

152901-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.865

148815-001 (CT)



Brother Lame

Numéro d'article: 28.737

148198-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.004

144077-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.003

144074-001 (CT)



Brother Lame

Numéro d'article: 30.070


144074-200 144074-300



Brother Lame

Numéro d'article: 30.069

144074-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.032


142061-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.033


142058-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.039

141541-001



Brother Lame

Numéro d'article: 30.038

141 543-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.009

140567-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.011

140242-001 (CT)



Brother Lame

Numéro d'article: 27.001

118527-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.006

112436-001 155193-001



Brother Lame

Numéro d'article: 27.005

112376-001



Brother Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.074


S20582-001BAK



Brother Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.064


112436-001BAK



Brother Looper

Numéro d'article: 30.049

SY0069085



Brother Looper


Numéro d'article: 30.048

SY0069084

Brother Looper

Numéro d'article: 30.096

S40394-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.095


S40393-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.094

S40392-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.093


S40391-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.092

S40390-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.091

S40389-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.054


S40377-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.056

S40376-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.055

S40375-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.055


S35411-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.056


S35410-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.077

S20653-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.076

S20626-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.086

S20442-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.085

S20440-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.079

S20438-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.084

S20436-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.083

S20434-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.082

S20430-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.089

S20429-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.078

S20428-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.081

S20424-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.088


S20423-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.080

S20422-001



Brother Looper


Numéro d'article: 30.087

S20421-001

Brother Looper

Numéro d'article: 28.754


S12865-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.753


S12842-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.015

S08934-001



Brother Looper


Numéro d'article: 28.747

S08913-001

Brother Looper

Numéro d'article: 30.045


S03536-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.040


S01248-001 144049-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.740

159686-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.745

159434-001(F) S01249-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.744

155243-001(H)



Brother Looper

Numéro d'article: 28.743

155242-001(S)



Brother Looper

Numéro d'article: 28.742

155241-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.741

155240-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.054


148871-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.053


148870-001



Brother Looper

Numéro d'article: 30.052


148869-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.870


147937-001 146962-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.369


147936-001 146792-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.738


147935-001 146613-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.869


147934-001 146042-001, 146612-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.041


146635-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.739


144042-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.039

143734-001



Brother Looper

Numéro d'article: 28.762


127815-001 KI.127



Brother Looper

Numéro d'article: 28.761

127814-001 KI.127



Brother Looper

Numéro d'article: 28.763


127260-001 KI.522



Brother Looper

Numéro d'article: 28.759


115069-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.037

110737-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.036


110736-001



Brother Looper

Numéro d'article: 27.034

110121-001



Brother Spreader

Numéro d'article: 30.058

S35413-101

Brother Spreader

Numéro d'article: 30.057

S35412-101

Brother Steel

Numéro d'article: 30.061

S35479-001 50 mm

Pièces de Recharge / Colli



Colli Lama

Numéro d'article: 28.765

GP 8-93 7000080093



Colli Lama

Numéro d'article: 28.697

GP 8-71 7000080071



Colli Lama

Numéro d'article: 28.696

GP 3-4-71 7000030071



Colli Lama

Numéro d'article: 28.764

GP 1-71 7000010071



Colli Lamé

Numéro d'article: 28.699

GP 7-93 7000070093



Colli Lamé

Numéro d'article: 28.701

GP 4-93 7000040093



Colli Lamé

Numéro d'article: 28.698


GP 7-71 7000070071



Colli Lamé

Numéro d'article: 30.100

GP 2-71 7000020071



Colli Lamé

Numéro d'article: 28.700

GP 1-88 7000010088



Colli Lama

Numéro d'article: 28.766

GP 1-71 7000010071

Pièces de Recharge / Diverse



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.252

Sotco unten Nr. 510 S



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.251

Sotco oben Nr. 514



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.248

KZG 757



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.247

KZG 502 E



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.246

KZG 295 E



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.245


KN271602 KN271980



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.244

KN270960



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.243

KN270952



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.242

KN270950 KN270951



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.241

KB270010



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.240



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.239



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.238

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.237



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.236


FX0207000000 (CT)



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.235

FX0206000000



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.234

Diamant FR

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.233

CT Diamant FR

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.232

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.231

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.230

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.229


Diverse Lame

Numéro d'article: 30.227

AT020200000 (CT)

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.225

525 W Kl.30-A



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.224

50145403 Kl. 334, 335



Diverse Lame


Numéro d'article: 30.223

50143403 (CT) Kl. 334, 335

Diverse Lame

Numéro d'article: 30.220

3430-22



Diverse Lame

Numéro d'article: 30.219

330 ACAR (CT)

Diverse Lame


Numéro d'article: 30.218

330 A Kl. DK 2200



Diverse Lame

01-4435-01



Diverse Lame


Numéro d'article: 30.212

01-4434-01

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.253


VLA 48-4 (18702 Adamson)



Diverse Looper

Numéro d'article: 30.250

P3-0146



Diverse Looper

Numéro d'article: 30.249

Meca

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.228

AT0204000000

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.226

80413 Kl. CM-263, CM-268

Diverse Looper


Numéro d'article: 30.222

36-16 Kl. 150

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.221

36 C 22-1



Diverse Looper

Numéro d'article: 30.217

27264 = 268382 Singer

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.216

1870053

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.215

11837 (T 830)

Diverse Looper

Numéro d'article: 30.214

110121-001 KI.CM2-B931

Pièces de Recharge / Eagle



Eagle Blade

Numéro d'article: 30.255

MS3-017R



Eagle Blade

Numéro d'article: 30.254

MS3-017L



Eagle Blade

Numéro d'article: 28.795

21-5602 520087/6502114



Eagle Blade

Numéro d'article: 28.797

21-4587 512035



Eagle Lamé

Numéro d'article: 28.800

21-4001 520002



Eagle Lamé

Numéro d'article: 28.896

21-3004 512018



Eagle Lamé

Numéro d'article: 28.798

21-3003 527013/650704



Eagle Lamé

Numéro d'article: 28.796

21-3002 (CT) 520018/21-4012

Eagle Lamé

Numéro d'article: 28.799


15487 21-3003-016 507044 Ceramic

Pièces de Recharge / Juki



Numéro d'article: 30.323


164-16109 164-18600 SUPER-Stahl



Juki Catcher

Numéro d'article: 28.921


B 2421-280-0A0



Juki Catcher

Numéro d'article: 28.923


B 2406-373-0A0



Juki Catcher

Numéro d'article: 30.258


102-11605



Juki Cisailles

Numéro d'article: 30.337


B 2001-771-0A0



Juki Crochet

Numéro d'article: 30.370

B 4002-180-000 = 20-0093-2-004



Juki Lame

Numéro d'article: 28.956

SE-R11-01A



Juki Lame

Numéro d'article: 28.434

PL-R11-01A



Juki Lame

Numéro d'article: 29.226

PL-Q11-01C



Juki Lame

Numéro d'article: 29.225


PL-Q11-01A



Juki Lame

Numéro d'article: 30.376


MAT-03506000 (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 30.375


MAT-03505000 (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 28.949

MAT 02204-000 (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 28.948

MAT 02203-000 (CT)

Juki Lame

Numéro d'article: 28.953

MAS-11017-000

Juki Lame

Numéro d'article: 28.952


MAS-11016-000



Juki Lame

Numéro d'article: 28.223

MAS-11013-000 CT



Juki Lame

Numéro d'article: 28.951


MAS-11012-000



Juki Lame

Numéro d'article: 28.927


D 2406-555-DOH



Juki Lame

Numéro d'article: 28.926

D 2406-555-BOO



Juki Lame

Numéro d'article: 27.851

D 2402-555-BAO



Juki Lame

Numéro d'article: 27.852

D 2402-555-BAB



Juki Lame

Numéro d'article: 27.853

D 2402-415-BAO



Juki Lame

Numéro d'article: 30.374

CTB 4118-804-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.373


CT235-06108 = 91-150446-05



Juki Lame

Numéro d'article: 30.372

CT235-06009 = 91-167350-01



Juki Lame


Numéro d'article: 28.421

CT118-45906

Juki Lame

Numéro d'article: 28.931


CT118-45807 G



Juki Lame

Numéro d'article: 28.423

CT118-45807



Juki Lame

Numéro d'article: 30.371

B 4145-530-B00



Juki Lamé

Numéro d'article: 27.820

B 4122-352-00A



Juki Lamé

Numéro d'article: 28.925

B 4121-522-000



Juki Lamé

Numéro d'article: 29.222

B 4121-052-AOO



Juki Lamé

Numéro d'article: 28.930

B 4118-804-00C



Juki Lamé

Numéro d'article: 27.886

B 4118-804-000(CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 27.822


B 4118-804-000



Juki Lame

Numéro d'article: 27.856


B 4111-804-00E (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 27.855


B 4111-804-00D



Juki Lame

Numéro d'article: 27.825


B 4111-804-00C (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 27.824

B 4111-804-00A (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 27.821

B 4111-804-000



Juki Lame

Numéro d'article: 27.876

B 4108-352-00D (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 30.369

B 4001-180-000 = 20-0094-0-000

Juki Lame

Numéro d'article: 28.416

B 2745-771-Q00

Juki Lame

Numéro d'article: 28.415

B 2745-771-P00

Juki Lame

Numéro d'article: 28.414

B 2745-771-N00**Juki Lame**

Numéro d'article: 28.413

B 2745-771-M00**Juki Lame**

Numéro d'article: 28.411

B 2745-771-L00**Juki Lame**

Numéro d'article: 28.410

B 2745-771-K00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.367

B 2745-771-H00**Juki Lame**

Numéro d'article: 28.409

B 2745-771-F00

Juki Lame

Numéro d'article: 30.366

B 2702-047-V00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.365

B 2702-047-S00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.364

B 2702-047-R00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.363

B 2702-047-Q00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.362

B 2702-047-P00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.361

B 2702-047-N00

Juki Lame

Numéro d'article: 30.360

B 2702-047-M00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.359

B 2702-047-L00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.358

B 2702-047-K00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.357

B 2702-047-I00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.356

B 2702-047-F00**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.355

B 2702-047-A00

Juki Lame

Numéro d'article: 27.843

B 2701-180-V00 9/16**Juki Lame**

Numéro d'article: 27.850

B 2701-180-T00 1 3/8**Juki Lame**

Numéro d'article: 27.849

B 2701-180-S00 1 1/4**Juki Lame**

Numéro d'article: 27.848

B 2701-180-R00 1 1/8v**Juki Lame**

Numéro d'article: 27.847

B 2701-180-Q00 1**Juki Lame**

Numéro d'article: 30.354

B 2701-180-P00 7/8

Juki Lame

Numéro d'article: 30.353

B 2701-180-N00 3/4

Juki Lame

Numéro d'article: 27.846

B 2701-180-M00 5/8

Juki Lame

Numéro d'article: 27.842

B 2701-180-L00 1/2

Juki Lame

Numéro d'article: 27.841

B 2701-180-K00 3/8

Juki Lame


Numéro d'article: 27.840

B 2701-180-F00 1/4

Juki Lame

Numéro d'article: 28.922

B 2424-280-000





Juki Lame

Numéro d'article: 30.349

B 2424-210-A00



Juki Lame

Numéro d'article: 30.348

B 2424-210-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.347


B 2421-210-AA0



Juki Lame

Numéro d'article: 30.346

B 2421-210-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.345


B 2421-205-0A0



Juki Lame

Numéro d'article: 28.924


B 2410-373-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.344


B 2408-771-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.343

B 2408-761-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.342

B 2406-771-0A0



Juki Lame

Numéro d'article: 30.341

B 2406-761-0A0



Juki Lame

Numéro d'article: 28.920

A 4145-335-000 = 50145403 Bernina



Juki Lame

Numéro d'article: 28.919

A 4142-335-000 (CT) = 50143403 Bernina



Juki Lame

Numéro d'article: 27.877

A 4113-102-000



Juki Lame

Numéro d'article: 30.335

60544



Juki Lame

Numéro d'article: 30.334

60507 (CT)



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.333

408-9102-01A



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.332

408-9101-01B



Juki Lamé

Numéro d'article: 28.954

405-9102-01A



Juki Lamé

Numéro d'article: 27.839


305248 = 205-9101-01A



Juki Lamé

Numéro d'article: 27.838


305249



Juki Lame

Numéro d'article: 30.331

235-06009 = 91-167973-05



Juki Lame

Numéro d'article: 30.330

230-05903 = 0268350030



Juki Lame

Numéro d'article: 30.329

230-05804 = 0268350010



Juki Lame

Numéro d'article: 30.328

226-55302



Juki Lame

Numéro d'article: 30.327

205-9102-01A (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 30.326

166-07400 SUPER-Stahl



Juki Lame

Numéro d'article: 30.325


166-07301 SUPER-Stahl



Juki Lame

Numéro d'article: 30.324

164-18709 164-18006 SUPER-Stahl



Juki Lame

Numéro d'article: 30.322

140-41206



Juki Lame

Numéro d'article: 30.317

131-50701



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.316

131-50602 (CT)



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.315

131-50503 (CT)



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.297

124-47504



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.296

124-45508 (CT)



Juki Lamé

Numéro d'article: 30.289

122-20307



Juki Blade

Numéro d'article: 30.284

120-04909 (CT)



Juki Blade

Numéro d'article: 28.932

118-97501



Juki Blade

Numéro d'article: 28.935

118-47506



Juki Blade

Numéro d'article: 28.934


118-47407



Juki Blade

Numéro d'article: 28.426

118-46003



Juki Lame

Numéro d'article: 30.271

118-45807



Juki Lame

Numéro d'article: 28.425


118-45708 (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 28.424

118-45609 (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 28.431

118-29405



Juki Lame

Numéro d'article: 30.270

116-81301



Juki Lame

Numéro d'article: 28.947

116-51908



Juki Lame

Numéro d'article: 28.933

115-98406



Juki Lame

Numéro d'article: 28.937

115-66502



Juki Lame

Numéro d'article: 28.936


115-65900 (CT)



Juki Lame

Numéro d'article: 28.942


115-44806



Juki Lame

Numéro d'article: 30.269


115-39202



Juki Lame

Numéro d'article: 30.267

114-09604



Juki Lame

Numéro d'article: 30.267

114-09257



Juki Lame

Numéro d'article: 30.266


114-08150



Juki Lame

Numéro d'article: 30.265


113-51509



Juki Lame

Numéro d'article: 30.264


113-51400



Juki Lame

Numéro d'article: 30.263

113-20108



Juki Lame

Numéro d'article: 28.929


113-13053



Juki Lame

Numéro d'article: 30.262

110-93259



Juki Lame

Numéro d'article: 28.928

110-40052



Juki Lame

Numéro d'article: 30.261

107-26404 = 0367350050



Juki Blade

107-26305 = 0367350070



Juki Blade

Numéro d'article: 29.224


106-50703 = 119202 HSS



Juki Blade

Numéro d'article: 28.950


106-46909 = 119202



Juki Blade

Numéro d'article: 30.259


102-32403



Juki Blade

Numéro d'article: 30.257

102-11209



Juki Lame

Numéro d'article: 30.256


102-11100 102-11118



Juki Lame ceramic

Numéro d'article: 30.272

118-46003BAK



Juki Looper

Numéro d'article: 30.368

B 3901-880-A00



Juki Looper


Numéro d'article: 30.352

B 2524-180-000 = 20-0116-3-000

Juki Looper

Numéro d'article: 27.872


B 2523-180-000 = 20-0119-2-000



Juki Looper

Numéro d'article: 28.418


B 2521-804-00B



Juki Looper

Numéro d'article: 27.827

B 2521-804-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.885

B 2520-352-000



Juki Looper

Numéro d'article: 28.938

B 2519-814-000



Juki Looper

Numéro d'article: 28.417

B 2519-804-00B



Juki Looper


Numéro d'article: 27.826

B 2519-804-000

Juki Looper

Numéro d'article: 30.351

B 2514-860-G00



Juki Looper

Numéro d'article: 30.350


B 2514-860-000



Juki Looper

Numéro d'article: 28.419


B 2514-803-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.734

B 2118-816-000



Juki Looper

Numéro d'article: 30.340


B 2031-380-000



Juki Looper

Numéro d'article: 30.339


B 2030-481-000



Juki Looper

Numéro d'article: 30.338

B 2030-380-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.883


B 2011-357-000



Juki Looper

Numéro d'article: 29.221


B 1239-372-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.800


A 2517-103-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.879


A 2512-103-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.878

A 2512-102-000



Juki Looper

Numéro d'article: 27.881


A 2511-202-000



Juki Looper

Numéro d'article: 28.958

714-6101-01A



Juki Looper

Numéro d'article: 28.957

418-6101-02A



Juki Looper

Numéro d'article: 30.319


140-30902



Juki Looper

Numéro d'article: 30.318

140-30803



Juki Looper

Numéro d'article: 30.314

129-79308 (C)



Juki Looper

Numéro d'article: 30.313


129-79209



Juki Looper

Numéro d'article: 30.312

129-69101 (C)



Juki Looper

Numéro d'article: 30.311

129-68806 (R)



Juki Looper

Numéro d'article: 30.310


129-68509 (L)



Juki Looper

Numéro d'article: 30.309

129-41951



Juki Looper

Numéro d'article: 30.308

129-41852



Juki Looper

Numéro d'article: 30.307

129-41555



Juki Looper

Numéro d'article: 30.306


129-41456



Juki Looper

Numéro d'article: 30.305


129-41050



Juki Looper

Numéro d'article: 30.304

129-40953



Juki Looper

Numéro d'article: 30.303


129-40656



Juki Looper

Numéro d'article: 30.302


129-40557



Juki Looper

Numéro d'article: 30.301

124-82600



Juki Looper

Numéro d'article: 30.300

124-81800



Juki Looper

Numéro d'article: 30.299


124-81107



Juki Looper

Numéro d'article: 30.298

124-81008



Juki Looper

Numéro d'article: 30.295

123-84202



Juki Looper

Numéro d'article: 30.294

123-83501

123-83501



Juki Looper

Numéro d'article: 30.293

122-4750



Juki Looper

Numéro d'article: 30.292


122-47300



Juki Looper

Numéro d'article: 30.291

122-47102



Juki Looper

Numéro d'article: 30.290

122-40107



Juki Looper

Numéro d'article: 30.288

121-76202



Juki Looper

Numéro d'article: 30.287


121-76103



Juki Looper

Numéro d'article: 30.286

121-76004



Juki Looper

Numéro d'article: 30.285

121-20705



Juki Looper

Numéro d'article: 28.946

120-14908




Juki Looper

Numéro d'article: 30.283

120-03604


120-03604



Juki Looper

Numéro d'article: 30.282

119-99802



Juki Looper

Numéro d'article: 28.940

119-99307



Juki Looper

Numéro d'article: 28.941

119-99208



Juki Looper

Numéro d'article: 30.280

119-93607



Juki Looper

Numéro d'article: 30.279


119-91908



Juki Looper

Numéro d'article: 30.278

119-91403



Juki Looper

Numéro d'article: 28.939

118-89904



Juki Looper

Numéro d'article: 30.277


118-88708



Juki Looper

Numéro d'article: 30.276


118-88609



Juki Looper

Numéro d'article: 30.275


118-88501



Juki Looper

Numéro d'article: 30.274


118-88500



Juki Looper

Numéro d'article: 28.430

118-88401



Juki Looper

Numéro d'article: 28.429

118-88302



Juki Looper

Numéro d'article: 30.273


118-88203



Juki Looper

Numéro d'article: 28.428

118-88104



Juki Looper

Numéro d'article: 28.427

118-88005



Juki Plat

Numéro d'article: 30.336



B 1109-180-000 = S 2-51 R



Juki Spreader

Numéro d'article: 30.321

140-31108



Juki Spreader

Numéro d'article: 30.320

140-31009

Pièces de Recharge / Kansai



Kansai Catcher

Numéro d'article: 30.378


05-658



Kansai Lame

Numéro d'article: 30.411

52-288



Kansai Lame

Numéro d'article: 30.410

52-275



Kansai Lame

Numéro d'article: 28.973

07-707



Kansai Lama

Numéro d'article: 28.972


07-703 (CT)



Kansai Lama

Numéro d'article: 28.971

07-702 (CT)



Kansai Lama

Numéro d'article: 30.386

07-570 (CT)



Kansai Lama

Numéro d'article: 30.385

07-558



Kansai Lama

Numéro d'article: 30.384

07-544



Kansai Lama

Numéro d'article: 30.383

07-507



Kansai Lama

Numéro d'article: 30.382

07-505 (CT)



Kansai Lama

Numéro d'article: 28.406

07-406 (CT)



Kansai Lama

Numéro d'article: 30.381

07-169



Kansai Lama

Numéro d'article: 28.968

07-206



Kansai Lame

Numéro d'article: 30.380

07-168 07-170



Kansai Lame

Numéro d'article: 28.966

07-124 (CT)



Kansai Lame

Numéro d'article: 30.379


05-812



Kansai Lame

Numéro d'article: 30.377

05-429



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.409

19-814



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.408

19-811



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.407


19-810



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.970


19-807



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.969


19-801



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.965


19-713



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.964

19-712



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.406


19-703-0



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.405


19-583



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.960

19-582



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.959

19-581



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.404

19-549



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.403

19-548



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.402


19-547



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.401

19-546



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.400

19-539



Kansai Looper


19-536



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.398

19-535



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.397


19-531



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.396

19-525



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.395

19-522



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.394


19-521



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.393

19-518



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.392


19-514



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.391

19-512



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.390


19-505



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.962


19-437



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.961


19-431



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.389


19-353



Kansai Looper

Numéro d'article: 30.387

19-351



Kansai Looper

Numéro d'article: 28.963

19-112

Pièces de Recharge / Kingtex



Kingtex Lame

Numéro d'article: 30.417

377560 G60540114P700



Kingtex Lame

Numéro d'article: 30.416

377559 G6050113C500



Kingtex Lame

Numéro d'article: 30.415

377465



Kingtex Lame

Numéro d'article: 30.414

377462 6031314C500



Kingtex Blade

Numéro d'article: 30.413


377443 6031218P700



Kingtex Blade

Numéro d'article: 30.412


344559



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.427

UL605294



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.426


377740 UL603881 UL600881



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.425


377691 GUL605150



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.424


377641 LL604884 LL600884



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.423


377640 LL604885



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.422


377639 GUL604152



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.421

377638 UL604883 UL600883



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.420


377602 LL603884



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.419

377601 UL603886 UL600886



Kingtex Looper

Numéro d'article: 30.418

377600 UL603880 UL600880

Pièces de Recharge / Mauser



Mauser

Numéro d'article: 28.974


96-701080-05



Mauser Blade

Numéro d'article: 27.170

JC 816



Mauser Blade

Numéro d'article: 27.890

CT705142



Mauser Blade

Numéro d'article: 27.891

CT700591



Mauser Blade

Numéro d'article: 27.892

CT700535



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.181

CAM 316



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.180

CAM 315



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.155

96-720745-05 S815-8



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.185

96-720744-05 SK816



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.164

96-720742-05 SH816-8



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.135

96-720735-05 S816-6.5



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.149

96-707786-05 JAB816A



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.150

96-706651-05 JA815



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.148

96-706135-05 JABD815

Mauser Lame

Numéro d'article: 27.152


96-705468-05 JAB-A815



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.151

96-705438-05 JAB-A816



Mauser Lame


Numéro d'article: 27.166

96-705307-05 AF316

Mauser Lame

Numéro d'article: 27.147

96-705205-05 JABD816



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.179

96-705142-05



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.161

96-700591-05 HSS CS 816



Mauser Lame

Numéro d'article: 27.162


96-700535-05 HSS ZA 815



Mauser Looper

Numéro d'article: 28.681


96-795104-00 11837 (T830)



Mauser Looper

Numéro d'article: 28.975


96-722820-05



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.173


96-720392-05 S37BL



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.184


96-712082-05



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.183

96-710414-05 F 23100-37 A



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.168


96-706509-05 CHG37



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.169


96-702750-05 AP37B



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.157


96-702693-05 J37L



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.159


96-702692-05 JC37L



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.160


96-702684-05 JG37R



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.167


96-702417-91 AH37E



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.158


96-702414-05 JLB37R



Mauser Looper

Numéro d'article: 27.174

96-700565-05 CS 37



Mauser Looper

Numéro d'article: 28.435

257550-91 09-400401-00

Pièces de Recharge / Merrow



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.910

CT6-91E



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.907


CT6-90D



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.221

A-90-1



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.222

A 90-3



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.225


6-91 K



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.224

6-91 H



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.218

6-91 E



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.223

6-91 C



Merrow Lame

Numéro d'article: 27.217

6-91



Merrow Looper

Numéro d'article: 27.226

72



Merrow Looper

Numéro d'article: 27.228

69




Merrow Looper

Numéro d'article: 27.219

59

Pièces de Recharge / Necchi



Necchi Catcher

Numéro d'article: 28.985

186185007

Necchi Lame

Numéro d'article: 28.981

996458000 = 20241-38.1

Necchi Lame

Numéro d'article: 28.980

996456000 = 20241-31.7

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.256

996454000 = 20241-25.4

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.255

996453000 = 20241-22.2

Necchi Lame

Numéro d'article: 28.979

996452000 = 20241-19.0

Necchi Lame

Numéro d'article: 28.978

996451000 = 20241-16.0

Necchi Lame

Numéro d'article: 28.977

996450000 = 20241-12.7

Necchi Lame


Numéro d'article: 28.976

996449000 = 20241-9.5

Necchi Lame

Numéro d'article: 28.513


996448000 = 20241-6.4



Necchi Lame

Numéro d'article: 30.429


186188202 (CT)



Necchi Lame

Numéro d'article: 28.986

181814003 = 40-0127-2-000 (REECE)



Necchi Lame

Numéro d'article: 28.987

181812000 HSS

Necchi Lame

Numéro d'article: 30.428

20241-39.7

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.260

20241-36.5

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.259

20241-33.3

Necchi Lame


Numéro d'article: 28.514

20241-14.0

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.248


20241-11.0



Necchi Lame

Numéro d'article: 28.983

154852000



Necchi Lame

Numéro d'article: 28.982

154851000

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.254

20241-20.0

Necchi Lame

Numéro d'article: 27.252

20241-17.5

Necchi Tableau d'articles

Numéro d'article: 27.257

996455000 = 20241-28.6


Pièces de Recharge / Pegasus



Pegasus Catcher

Numéro d'article: 29.067

236609 09-009854-56



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.462


CT210755 91-179421-01



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.506

350220 09-009825-63



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.505


350218 09-009825-64



Pegasus Blade

Numéro d'article: 30.504

350024



Pegasus Blade

Numéro d'article: 30.503

350018-91 (CT)



Pegasus Blade

Numéro d'article: 30.502


308030 (CT)



Pegasus Blade

Numéro d'article: 30.501


308026-91 (CT)



Pegasus Blade

Numéro d'article: 29.060


306394 (CT) 09-400427-00



Pegasus Blade

Numéro d'article: 29.059


301036 (CT) 09-009806-73



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.058


301035 (CT) 09-009806-72



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.057

301008 (CT) 09-009621-65



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.056

301006 (CT) 09-009621-64



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.001

277009 09-009846-08



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.482

277000 (CT) 09-009846-02



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.481

257574 (CT)



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.480

257573A (CT)



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.479

257573 (CT)



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.473

236618



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.065

236608 09-009854-53



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.064

236606 09-009854-52



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.462


213108 09-009812-97



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.460

211788 09-009806-67



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.464

211771 (CT) 09-009807-78



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.459

211742 09-009825-62



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.997

211662A (CT) 09-009857-11



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.996

211662 (CT) 09-009802-00



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.458

211661 09-009803-45



Pegasus Lame

Numéro d'article: 29.000

210762 09-009620-39



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.448

208393 09-009842-89



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.991

205890 (CT) 09-009732-15



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.465

205609 09-009801-40



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.990

205607 (CT) 09-009801-41



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.444

204835 (CT) 09-009071-09



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.449

204351 (CT) 09-009606-90



Pegasus Lame

Numéro d'article: 28.999

204161A 09-009831-32



Pegasus Blade

Article number: 30.442


204161 09-009053-33



Pegasus Blade

Article number: 27.659

204161 09-009053-33



Pegasus Blade

Article number: 30.441

204152 09-009065-29



Pegasus Blade

Article number: 27.657

202893 (CT) 09-009819-09



Pegasus Blade

Article number: 27.656

202572 09-009052-56



Pegasus Blade

Numéro d'article: 27.655

202571 09-009052-55



Pegasus Blade

Numéro d'article: 27.653

202570 09-009052-54



Pegasus Blade

Numéro d'article: 28.993

202527 (CT) 09-009070-82



Pegasus Blade

Numéro d'article: 27.675

202295 09-009066-42



Pegasus Blade

Numéro d'article: 27.664

201127 09-009054-43



Pegasus Lame

Numéro d'article: 27.783


201121 A (CT) 09-009050-06 (CT)



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.436

179459-05 (CT)



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.435


179458-05 (CT)



Pegasus Lame

Numéro d'article: 27.694

137562 09-009048-39



Pegasus Lame

Numéro d'article: 30.430

210755



Pegasus Lame ceramic

Numéro d'article: 30.443

204161BAK



Pegasus Lame ceramic

Numéro d'article: 30.439

202295LBAK 205609BAK

Pegasus Lame ceramic

Numéro d'article: 30.438


202295BAK



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.499

277034



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.498

277021

Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.497


277020



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.496


277019 (12) 09-009846-20



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.495

277018 C 09-009846-19



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.494


277018 09-009846-18



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.493


277017 (11) 09-009846-17



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.492


277016 A



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.491

277015 A 09-009846-15



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.490

277015 09-009846-14



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.489

277014 B (9) 09-009844-22



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.488

277014 A (8) 09-009846-13



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.487

277014 (1) 09-009846-12



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.486

277011 (3) 09-009846-11



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.485

277010 B



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.484

277010 A (5) 09-009846-10



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.483


277010 (2) 09-009846-09v



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.478


257566 09-009826-26



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.063


257565 09-009826-28



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.062


257555 09-009854-48



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.475


257552 09-400404-00



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.435


257550-91 09-400401-00



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.469


236504 A 09-009852-28



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.468

236503 A 09-009852-27



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.467

236502 A 09-009852-26



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.466

236501 A



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.465


236500 A 09-009854-55



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.069


236500 09-009854-54



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.035


213105 09-009812-96



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.038

212644 09-009804-51



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.037


212215 09-009802-28



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.461

212092 (10) 09-009811-92



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.055

211845 (29) 09-009733-37



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.049


211720 (40) 09-009802-26



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.048

211719 (38) 09-009733-31



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.034

211651 09-009802-29



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.046

210730 (32) 09-009617-98



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.045


210729 (30) 09-009617-97



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.052

210513 (23) 09-009617-07



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.051

210512 (21) 09-009617-06



Pegasus Looper

Numéro d'article: 29.044

210367 (28) 09-009620-34



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.776

210366 (26) 09-009620-33



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.774

210364 (22) 09-009616-03



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.451

210360 (6) 09-009618-08



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.773


210359 (4) 09-009616-01



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.772


210358 (2) 09-009620-31



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.450


210357 09-009807-47



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.771

210356 09-009615-99



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.700


210354 09-009615-98



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.449

209685



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.056

204991 09-009603-49



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.059

204990 (12) 09-009603-48



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.447

204964 (9) 09-009611-29



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.446


204963 (8) 09-009611-28



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.445

204949 (11) 09-009833-45



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.061


204705 (5) 09-009067-69



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.060

204704 (3) 09-009068-98



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.764

204703 (6) 09-009067-68



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.767


204702 (4) 09-009067-70



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.058


204663 (7) 09-009068-07



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.057


204431 09-009065-26



Pegasus Looper

Numéro d'article: 28.516

204314 A 09-009065-25



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.672

204072 09-009054-20



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.670

204062 (2) 09-009054-19



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.665

202874 (1) 09-009053-31



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.666


202861 09-009053-29



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.769


202828 (4) 09-009065-90



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.440


202703 09-009065-89



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.668


201234 A 09-009050-62



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.669


201085 B 09-009049-56



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.667


201067 A 09-009049-43



Pegasus Looper

Numéro d'article: 27.667

201067 A 09-009049-43



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.437

188004 = Pfaff 91-176055-91



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.432


277013



Pegasus Looper

Numéro d'article: 30.431


277012



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.476


210851 09-009620-14



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.475


210846 09-009620-09



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.458


210810 09-009620-66



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.455


210788 09-009620-46



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.643


210787 09-009620-45



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.467


205322 09-009070-90



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.466

205321 09-009611-37



Pegasus Plat

Numéro d'article: 28.471


204252 B 09-009065-65



Pegasus Tongue

Numéro d'article: 29.066

236101 09-009854-49



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.477


210581 09-009606-75



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.459


210575 09-009617-33



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.456


210568 09-009617-26



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.478

210494 09-009616-98



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.460


210445 09-009616-58



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.469


208338 09-009611-70



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.468


208336 09-009611-68



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.474


208215 09-009071-27



Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.473

208063 09-009071-19




Pegasus Transporteur

Numéro d'article: 28.470

204907 09-009068-97

Pièces de Recharge / Renown



Renown Looper

Numéro d'article: 27.528


10528 = 52808 E



Renown Looper

Numéro d'article: 28.878

10204



Renown Looper

Numéro d'article: 28.862

10083


Pièces de Recharge / Rimoldi



Rimoldi Bolt

Numéro d'article: 27.373


923919-0-01



Rimoldi Ciseaux

Numéro d'article: 30.559


928533-4-01



Rimoldi Ciseaux

Numéro d'article: 27.978

926757-4-01



Rimoldi Ciseaux

Numéro d'article: 27.977

926755-4-01



Rimoldi Ciseaux

Numéro d'article: 28.556


926752-4-00



Rimoldi Garde d'aiguille

Numéro d'article: 30.553

321164-0-00



Rimoldi Garde d'aiguille

Numéro d'article: 30.596

315805-0-00

DIS 315805-0-00



Rimoldi Garde d'aiguille

Numéro d'article: 30.592

308142-0-00



Rimoldi Garde d'aiguille

Numéro d'article: 30.577

209261-0-00



Rimoldi Garde d'aiguille

Numéro d'article: 30.576

207996-0-00

207996-0-00



Rimoldi Garde d'aiguille

Numéro d'article: 30.575

207995-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.898

CT203068-0-10

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.565

CT200404-0-10

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.564

CT200274-0-10

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.563

CT200271-0-10



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.578

944422-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.562

933201-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.561


933186-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.560


933185-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.558


928531-2-00 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.557


928530-2-00 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 27.369


926756-2-01 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 28.909

926754-2-01 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 27.368

926753-2-01 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 28.911

924670-0-20



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.577

924638-0-10



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.554

920780-0-10



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.580

350453-0-90



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.554

350452-0-90

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.912

350183-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.495

350107-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.994

350069-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.601

318794-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.600

318792-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.599

318791-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.598

318735-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.595

315507-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.594


315506-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.593


315506-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 29.232

306286-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 29.233

306285-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 29.234

306284-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 29.235

306283-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.366

306235-0-00



Rimoldi Lame


Numéro d'article: 27.365

306234-0-00

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.364

306224-0-10



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.363


306223-0-10



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.591

305671-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 29.238

305670-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.575

303012-0-10



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 27.362

302808-0-10 63.78-113



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 27.361

302807-0-10 63.78-112



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.589

211424-2-00 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 28.549

209593-0-00



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.584

209426-2-00 (CT)

209426-2-00



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.583

209425-2-01 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.582

209344-2-00 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.581

209342-2-10 (CT)



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.580


209341-0-10



Rimoldi Lama

Numéro d'article: 30.579

209340-2-10 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.552

207651-0-00 (1.5 mm)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.574

207025-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 30.573

207024-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.904

207020-2-01 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.899

207017-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.888

207016-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.884

207015-2-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.550

207011-0-00



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.881


207008-2-00 209349-0-00 (CT)



Rimoldi Lame

Numéro d'article: 28.897

207006-2-00 (CT)



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 28.902


207004-2-00 209353-2-00 (CT)



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 28.900


207003-2-00 209351-2-00 (CT)



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 28.887

207001-2-00 209355-2-00 (CT)



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 28.880

207000-2-00 209347-0-10 (CT)



Rimoldi Blade

Numéro d'article: 30.572

205151-0-00



Rimoldi Blade

Numéro d'article: 28.903


204693-0-11 290-113 (1.0 mm)



Rimoldi Blade

Numéro d'article: 30.570

203783-0-10 209352-0-10 27.77-1121



Rimoldi Blade

Numéro d'article: 28.901


203759-0-10 209354-0-10 27.77-112



Rimoldi Blade

Numéro d'article: 30.569

203144-0-10 2701-P9 113/1



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.348

203066-0-10 279-112



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.332


203012-0-10 277-113/27.77-113



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.331

203010-0-10 209358-0-10 277-112



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.347

202932-0-10 209356-0-10 276-B-112



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.347


202146-0-10 270-113/1



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 28.882

202145-0-10 270-113



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 28.546

202143-0-10 209350-0-10 270-112/1



Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.329

202142-0-10 209348-0-10 270-112

Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.328

200404-0-10 2113

Rimoldi Lamé

Numéro d'article: 27.327

200403-0-10 2112

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.326

200274-0-10 1113

Rimoldi Lame

Numéro d'article: 27.325

200271-0-10 1112

Rimoldi Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.571

204693-0-11BAK

Rimoldi Lame Ceramic


Numéro d'article: 30.568


202146-0-10BAK

Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.556

351163-0-10





Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.555


351161-0-10



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 28.579

350145-2-11




Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.552

321128-0-10


321128-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.551


319093-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.597


315863-2-02



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.230


312057-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.231

308080-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.236

304186-0-13



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.590

303419-0-12

Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.992

302057-0-13 633-075/2



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.588

211267-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.587

211266-0-00

211266-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.586

211249-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.585


211248-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.578

209267-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.218


209266-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.617

209265-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.216


209264-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.219


209249-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.218


209248-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.220


209247-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.215

209223-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 29.214


209213-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 28.555

208011-0-01



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.979

207722-0-01



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.983

206512-0-02



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.981


206209-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.980


206208-0-00



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 28.908

206048-0-13



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.350

204676-0-11 290-075/2



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.342

204033-0-10 27.277-075



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 28.905

204022-0-10



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.351

204021-0-10 27.277-074



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.356


203755-0-10 2777-074 207208-0-10



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.355


203005-0-10 277-074



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 28.907

202413-0-13 270-0751



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 27.354

202095-0-13 270-075/2



Rimoldi Looper

Numéro d'article: Rimoldi

202092-0-11 270-D-074/1



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.567

101572-0-12

101572-0-12



Rimoldi Looper

Numéro d'article: 30.566


101398-0-10



Rimoldi Lopper

Numéro d'article: 27.341


202094-0-13 270-075



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 28.568


204809-0-00



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 27.360


204695-0-11 290-114/1



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 27.344


204026-0-10 27-277-114



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 27.371


203547-0-10 27-26-114



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 28.559


202590-0-10



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 28.558


202508-0-10



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 28.557


202507-0-10



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 28.910

202504-0-10 270-1141



Rimoldi Plat

Numéro d'article: 27.357

202148-0-10 270-114



Rimoldi Ressort

Numéro d'article: 27.374

923918-0-01



Rimoldi Vis

Numéro d'article: 27.372

926758-0-01

Pièces de Recharge / Siruba



Siruba Knife

Article number: 29.073

KR-35C



Siruba Knife

Article number: 29.074

KR-23C (CT)



Siruba Knife

Article number: 30.657

KR-23A (CT)



Siruba Knife

Article number: 30.656

KR 55



Siruba Lame

Numéro d'article: 30.654

KR 35 = 202295



Siruba Lame

Numéro d'article: 30.653

KR 23 (CT)



Siruba Lame

Numéro d'article: 30.470


FR 40



Siruba Lame

Numéro d'article: 30.477

FR 34



Siruba Lame

Numéro d'article: 30.476

CRL103



Siruba Lame

Numéro d'article: 30.455


CRL09J



Siruba Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.655


KR 35BAK



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.456

ZD 22



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.453

ZD 21



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.457

VE 51 P



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.454


VE 51



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.452


MT 01



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.434

MH 41



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.433


ME 28 P



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.474

ME 28



Siruba Looper

Numéro d'article: 29.080

LP 36 A



Siruba Looper

Numéro d'article: 28.574

LP 26



Siruba Looper

Numéro d'article: 28.573


LP 24



Siruba Looper

Numéro d'article: 28.572


LP 22



Siruba Looper

Numéro d'article: 29.079


LP 21



Siruba Looper

Numéro d'article: 29.078

KM 04 A



Siruba Looper

Numéro d'article: 29.077


KM 04



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.652


KL 65



Siruba Looper

Numéro d'article: 29.076

KL 25 A



Siruba Looper

Numéro d'article: 29.075

KL 25



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.651

HE 22 R



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.650

HE 22 Q



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.649

HE 22



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.464

HE 21 Q



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.472

HE 21



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.463

FS 04



Siruba Looper

Numéro d'article: 30.471

FS 03

Siruba Looper

Numéro d'article: 30.500

CB 28

Pièces de Recharge / Singer

Singer Acier

Numéro d'article: 30.642

548771 1 5/8"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.641

548770 1 1/2"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.640

548769 1 3/8"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.639

548768 1 1/4"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.638

548767 1 1/8"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.637

548766 1"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.636

548765 7/8"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.635

548764 3/4"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.634

548763 5/8"



Singer Acier


Numéro d'article: 30.633

548762 1/2"

Singer Guide

Numéro d'article: 30.602


268310



Singer Lame

Numéro d'article: 27.503

GU 3606, Peschke Nr. 18



Singer Lame

Numéro d'article: 27.502

GU 3605, Peschke Nr. 19



Singer Lame

Numéro d'article: 28.895

CT82264

Singer Lame

Numéro d'article: 28.603

CT42309

Singer Lame

Numéro d'article: 28.602

CT42305



Singer Lame

Numéro d'article: 27.496

CT270619



Singer Lame

Numéro d'article: 27.495

CT270616



Singer Lame

Numéro d'article: 28.894

CT164556



Singer Lame

Numéro d'article: 28.892


CT164550



Singer Lame

Numéro d'article: 28.891


CT164308



Singer Lamé

Numéro d'article: 28.893

CT164026



Singer Lamé

Numéro d'article: 27.489

8061 A-3.1



Singer Lamé

Numéro d'article: 27.501

785780-001

Singer Lamé

Numéro d'article: 27.425a

71-90 9/16 HSS

Singer Lamé

Numéro d'article: 27.427a

71-90 7/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.423a

71-90 7/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.426a

71-90 5/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.421a

71-90 5/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 28.373

71-90 3/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.429a

71-90 3/4 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.431a

71-90 15/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.430a

71-90 13/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.428a

71-90 11/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 28.370

71-90 1/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 28.371

71-90 1/4 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.424a

71-90 1/2 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 30.647

71-90 1 1/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 30.646

71-90 1 1/4 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.432a

71-90 1 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.425

71 9/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.427

71 7/18 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.423

71 7/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.426

71 5/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.421

71 $\frac{5}{16}$ HSS**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.422

71 $\frac{3}{8}$ HSS**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.429

71 $\frac{3}{4}$ HSS**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.431

71 $\frac{15}{16}$ HSS**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.430

Singer Lame

Numéro d'article: 27.428

71 $\frac{11}{16}$ HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.419

71 1/8 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.420

71 1/4 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.424

71 1/2 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.437

71 1 3/8 HSS

Singer Lame


Numéro d'article: 27.435


71 1 3/16 HSS

Singer Lame

Numéro d'article: 27.434

71 1 1/8 HSS






Singer Lame

Numéro d'article: 27.436


71 1 1/4 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.438


71 1 1/2 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.433


71 1 1/16 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.432

71 1 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 30.645

548936



Singer Lamé

Numéro d'article: 30.644


548935



Singer Lamé

Numéro d'article: 30.643

548886



Singer Lamé

Numéro d'article: 30.632

544599



Singer Lamé

Numéro d'article: 30.631

414030



Singer Lamé

Numéro d'article: 30.630


414029



Singer Lamé

Numéro d'article: 28.918


412585 (CT)



Singer Lame

Numéro d'article: 27.390

40048 Kl. 71-30



Singer Lame

Numéro d'article: 27.493

40035 271926



Singer Lame

Numéro d'article: 27.417

39867 Kl. 71-48/71-112



Singer Lame

Numéro d'article: 27.391

39609 Kl. 71-30



Singer Lame

Numéro d'article: 30.620


377560 G60540114P700



Singer Lame

Numéro d'article: 30.619

377559 G6050113C500



Singer Lame

Numéro d'article: 30.618

377465



Singer Lame

Numéro d'article: 30.617

377462 6031314C500



Singer Lame

Numéro d'article: 30.616

377443 6031218P700



Singer Lame

Numéro d'article: 30.615


344559



Singer Lame

Numéro d'article: 28.583

249191-3.1



Singer Lame

Numéro d'article: 27.490


249191 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.482

241574 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 28.582

238508 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.459

164813 (CT)



Singer Lame

Numéro d'article: 27.450


164809 (CT)



Singer Lame

Numéro d'article: 28.889


147211, 276489 (CT)



Singer Lame

Numéro d'article: 28.005


107519= 2119685 Dürkopp



Singer Lame

Numéro d'article: 30.606

540760



Singer Lame

Numéro d'article: 30.605

540741



Singer Lame

Numéro d'article: 28.917

410295



Singer Lame

Numéro d'article: 30.604


373539



Singer Lame

Numéro d'article: 30.603

373537



Singer Lame

Numéro d'article: 29.072


270619



Singer Lame

Numéro d'article: 29.071

270616



Singer Lame

Numéro d'article: 28.606

239715



Singer Lame

Numéro d'article: 27.500

239372



Singer Lame

Numéro d'article: 27.996


239367



Singer Lame

Numéro d'article: 30.601


238548



Singer Lame

Numéro d'article: 27.487


238546



Singer Lame

Numéro d'article: 27.486


238543



Singer Lame

Numéro d'article: 27.485

238508



Singer Lame

Numéro d'article: 27.479

233934

Singer Lame

Numéro d'article: 27.457

16472



Singer Lame

Numéro d'article: 27.305

164556

Singer Lame

Numéro d'article: 27.456


164552



Singer Lame

Numéro d'article: 27.384

164550



Singer Lame

Numéro d'article: 27.383

164308



Singer Lame

Numéro d'article: 27.387


164233



Singer Lame

Numéro d'article: 27.386

164037



Singer Lame

Numéro d'article: 27.382

164026



Singer Lame

Numéro d'article: 27.415


107797



Singer Lame

Numéro d'article: 30.600

82264



Singer Lame

Numéro d'article: 27.498

55459



Singer Lame

Numéro d'article: 27.499

55458



Singer Lame

Numéro d'article: 27.381


42309



Singer Lame

Numéro d'article: 27.380


42305



Singer Looper

Numéro d'article: 30.648

UL605294



Singer Looper

Numéro d'article: 30.629


377740 UL603881 UL600881



Singer Looper

Numéro d'article: 30.628


377691 GUL605150



Singer Looper

Numéro d'article: 30.627


377641 LL604884 LL600884



Singer Looper

Numéro d'article: 30.626


377640 LL604885



Singer Looper

Numéro d'article: 30.625


377639 GUL604152



Singer Looper

Numéro d'article: 30.624

377638 UL604883 UL600883



Singer Looper

Numéro d'article: 30.623


377602 LL603884



Singer Looper

Numéro d'article: 30.622

377601 UL603886 UL600886



Singer Looper

Numéro d'article: 30.621

377600 UL603880 UL600880



Singer Looper

Numéro d'article: 30.614

32824



Singer Looper

Numéro d'article: 30.613

32823



Singer Looper

Numéro d'article: 30.612


32821



Singer Looper

Numéro d'article: 30.611


32820



Singer Looper

Numéro d'article: 29.070

268382 281208



Singer Looper

Numéro d'article: 30.610


548232



Singer Looper

Numéro d'article: 30.609


548231



Singer Looper

Numéro d'article: 30.608


548207



Singer Looper

Numéro d'article: 30.607


548205



Singer Looper

Numéro d'article: 28.916

412553



Singer Looper

Numéro d'article: 28.915


410452



Singer Looper

Numéro d'article: 28.914


410434



Singer Looper

Numéro d'article: 28.913

410262



Singer Looper

Numéro d'article: 27.474

268380

Singer Looper

Numéro d'article: 27.406

175547



Singer Looper

Numéro d'article: 27.405

175085



Singer Looper

Numéro d'article: 27.401

164619



Singer Looper

Numéro d'article: 27.400

164375



Singer Looper

Numéro d'article: 27.399


164252



Singer Looper

Numéro d'article: 27.397


164045



Singer Looper

Numéro d'article: 27.506


42239



Singer Looper

Numéro d'article: 27.396

42220



Singer Looper

Numéro d'article: 27.997

42072



Singer plat

Numéro d'article: 27.462

5730 3/32 142032, 52131



Singer plat

Numéro d'article: 27.464


5730 3/16



Singer plat

Numéro d'article: 27.463

"5730 1/8"



Singer plat

Numéro d'article: 27.409

39608 KI. 71-30

Pièces de Recharge / Strobel



Strobel Looper

Numéro d'article: 27.688


VLA 48-4 (18702 Adamson)



Strobel Looper

Numéro d'article: 29.081

1870052 Kl. 560-10 D



Strobel Looper

Numéro d'article: 29.082

1870047 Kl. 141, 410, 415



Strobel Looper

Numéro d'article: 29.083


1870004 Kl. 141

**Strobel Looper**

Numéro d'article: 28.332

1870053


Pièces de Recharge / Union



Unio Lame

Numéro d'article: 30.759


35796 B



Union Catcher

Numéro d'article: 29.087

36251 FD (K73512)



Union Catcher

Numéro d'article: 28.018

36251 F



Union Catcher

Numéro d'article: 28.017

36251 E (A)

Union Finger

Numéro d'article: 30.781

81310



Union Finger

Numéro d'article: 30.755

2111



Union Lame

Numéro d'article: 27.586

G 53170 R



Union Lame

Numéro d'article: 30.806

G 39570 JU (A 9259)



Union Lame

Numéro d'article: 30.805

G 39570 A (A 9181)



Union Lame

Numéro d'article: 30.804

G 39570 39570



Union Lamé

Numéro d'article: 27.563

G 39549 SU (CT)



Union Lamé

Numéro d'article: 27.754

G 39549 N (CT)



Union Lamé

Numéro d'article: 27.562

G 39549 JU (A 9071)

Union Lamé

Numéro d'article: 30.801

G 36250 (CT)



Union Lamé

Numéro d'article: 30.799

CTG 39570



Union Lame

Numéro d'article: 28.047

CT52970 C

Union Lame

Numéro d'article: 28.031

CT51449

Union Lame

Numéro d'article: 30.798

CT39849



Union Lame

Numéro d'article: 30.797

CT39570 L



Union Lame

Numéro d'article: 28.021

CT39570 J



Union Lame

Numéro d'article: 30.796

CT39549 J



Union Lame

Numéro d'article: 30.795

CT36270

Union Lame


Numéro d'article: 28.035

CT168 R

Union Lame

Numéro d'article: 30.793

CT167 L



Union Lame

Numéro d'article: 30.792

CT118-45807

Union Lame

Numéro d'article: 29.126

CT11111

Union Lame


Numéro d'article: 29.124

CT11110

Union Lame

Numéro d'article: 30.791

CT11109



Union Lame

Numéro d'article: 27.611

A 9540



Union Lame

Numéro d'article: 27.628


A 9464 (CT) 52970 D (CT)



Union Lame

Numéro d'article: 27.618


A 9392 (CT)



Union Lame

Numéro d'article: 28.026


99670 L



Union Lame

Numéro d'article: 27.565

99670 (GD)



Union Lame

Numéro d'article: 28.024


99669 K (GM)



Union Lame

Numéro d'article: 27.564

99669 (GC)



Union Lame

Numéro d'article: 27.587

9949 AR

Union Lame

Numéro d'article: 27.590

75470 LA



Union Lame

Numéro d'article: 27.592


75449 LB, 75449 LA



Union Lame

Numéro d'article: 27.591

75449 LA



Union Lame

Numéro d'article: 30.773

57770 A (D)



Union Lame

Numéro d'article: 27.632

52970 E



Union Lame

Numéro d'article: 27.631

52970 C



Union Lame

Numéro d'article: 28.614


52949 B



Union Lame

Numéro d'article: 27.518


52949 A



Union Lame

Numéro d'article: 28.032

52770 D (E)



Union Lame

Numéro d'article: 27.580

52770 C (B)



Union Lame

Numéro d'article: 30.867

52749 A



Union Lame

Numéro d'article: 30.772

51270 S



Union Lame

Numéro d'article: 30.771


51249 B



Union Lame

Numéro d'article: 30.769

39570 SC



Union Lame

Numéro d'article: 30.768

39570 L



Union Lame

Numéro d'article: 30.767

39570 K



Union Lame

Numéro d'article: 30.766


39570 J



Union Lame

Numéro d'article: 30.765

39556 L



Union Lame

Numéro d'article: 30.764

39556 K



Union Lame

Numéro d'article: 30.761

39549 SC



Union Lame

Numéro d'article: 27.522

39549 J



Union Lame

Numéro d'article: 27.514


39270 E, Kl. 39200/39600



Union Lame

Numéro d'article: 27.556

39270 D



Union Lame

Numéro d'article: 27.511

39270 A



Union Lame

Numéro d'article: 27.516

39249 K



Union Lame

Numéro d'article: 27.512

39249 A



Union Lame

Numéro d'article: 27.551

36270 SUPER 36270 B A10470



Union Lame

Numéro d'article: 27.552

36250 SUPER A10469



Union Lame

Numéro d'article: 30.760

35796 C



Union Lame

Numéro d'article: 28.013

34770 K 34770 M



Union Lame

Numéro d'article: 30.758

34770 EL



Union Lame

Numéro d'article: 28.012

34749 K 34749 M



Union Lame

Numéro d'article: 30.757

34749 EL



Union Lame

Numéro d'article: 29.085


2170 (AA)



Union Lamé

Numéro d'article: 29.086

2149 (AB)



Union Lamé

Numéro d'article: 30.794

168 R



Union Lamé

Numéro d'article: 27.582


167 L



Union Lamé

Numéro d'article: 30.750

122-20307



Union Lamé

Numéro d'article: 28.420

118-45906



Union Lamé

Numéro d'article: 27.508


75449



Union Lamé

Numéro d'article: 28.620

57949



Union Lamé

Numéro d'article: 27.630

52949



Union Lamé

Numéro d'article: 29.109


51470



Union Lamé

Numéro d'article: 27.626

51449



Union Lamé

Numéro d'article: 29.107

39870



Union Lamé

Numéro d'article: 29.106


39849



Union Lamé

Numéro d'article: 29.091

39549



Union Lamé

Numéro d'article: 27.555

39270



Union Lamé

Numéro d'article: 30.749

39249



Union Lame

Numéro d'article: 28.011

34770



Union Lame

Numéro d'article: 28.010


34749



Union Lame

Numéro d'article: 27.509

15470



Union Lame

Numéro d'article: 27.510


15449



Union Lame

Numéro d'article: 29.125


11111



Union Lame

Numéro d'article: 29.123


11110



Union Lame

Numéro d'article: 29.127


11109



Union Lame

Numéro d'article: 27.583

169



Union Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.763


39549JBAK



Union Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.762

39549BAK



Union Languette

Numéro d'article: 30.800


G 36240 (VD)



Union Languette

Numéro d'article: 28.622


36240 (D)



Union Looper

Numéro d'article: 28.619


G 51409 C



Union Looper

Numéro d'article: 27.566


G 39508 AV (GC) (A 9050)



Union Looper

Numéro d'article: 27.606

G 39508 A (UM)



Union Looper

Numéro d'article: 27.600

AS26XA



Union Looper

Numéro d'article: 30.790

A8376



Union Looper

Numéro d'article: 30.789


A8375



Union Looper

Numéro d'article: 30.786

81511



Union Looper

Numéro d'article: 30.785


81507



Union Looper

Numéro d'article: 30.782


81311 B



Union Looper

Numéro d'article: 30.780

81308 C



Union Looper


Numéro d'article: 30.779

81308 B

Union Looper

Numéro d'article: 28.618


54211 A



Union Looper

Numéro d'article: 29.130


54208 B



Union Looper

Numéro d'article: 27.613


54208 A (CB)



Union Looper

Numéro d'article: 27.612


54208 (BZ)



Union Looper

Numéro d'article: 29.133


52845 A (B) = 52945 M (F)



Union Looper

Numéro d'article: 28.528


52808 E



Union Looper

Numéro d'article: 29.132


52708 B



Union Looper

Numéro d'article: 30.866


51909 D-9



Union Looper

Numéro d'article: 29.120


51909 C



Union Looper

Numéro d'article: 29.121


51908 B-9



Union Looper

Numéro d'article: 29.118

51908 B-8



Union Looper

Numéro d'article: 29.116

51808 A



Union Looper

Numéro d'article: 30.772

51508M-18



Union Looper

Numéro d'article: 29.112


51408-16



Union Looper

Numéro d'article: 29.111


51408-12



Union Looper

Numéro d'article: 30.770

50309 K



Union Looper

Numéro d'article: 27.536


41309 A 41308 BX



Union Looper

Numéro d'article: 27.535


41308 B



Union Looper

Numéro d'article: 27.610


39860 (H)



Union Looper

Numéro d'article: 29.108

39808 D (ACZ)



Union Looper

Numéro d'article: 27.608


39808 (CY)



Union Looper

Numéro d'article: 27.625


39560 B



Union Looper

Numéro d'article: 29.096


39560 A (E)



Union Looper

Numéro d'article: 28.610


39508 P



Union Looper

Numéro d'article: 28.027


39508 E (CK)



Union Looper

Numéro d'article: 27.605

39508 D



Union Looper

Numéro d'article: 29.095


39508 C



Union Looper

Numéro d'article: 29.094


39508 B



Union Looper

Numéro d'article: 27.534


39508 A (CC)



Union Looper

Numéro d'article: 27.525

39208 B



Union Looper

Numéro d'article: 29.088

39208 AA



Union Looper

Numéro d'article: 28.052

36-21 Kl. 200



Union Looper

Numéro d'article: 27.554

36208 A



Union Looper

Numéro d'article: 28.051

36-19 Kl. 160-20



Union Looper

Numéro d'article: 29.136

36-16 Kl. 150

Union Looper

Numéro d'article: 27.532

35809 BY (AY)

Union Looper

Numéro d'article: 27.530

35809 AY (AV)

Union Looper

Numéro d'article: 27.531

35808 AY (AU)



Union Looper

Numéro d'article: 30.756


34709 D (URD)



Union Looper

Numéro d'article: 28.014


34709 (UR)



Union Looper

Numéro d'article: 28.009

33709 C



Union Looper

Numéro d'article: 27.549

2108 A



Union Looper

Numéro d'article: 29.084


2008 Q (UXA) 3008 Q



Union Looper

Numéro d'article: 28.006


2008 K (UX)



Union Looper

Numéro d'article: 27.524

15408 G



Union Looper

Numéro d'article: 27.523

15408 A

Union Looper

Numéro d'article: 30.754

122-47508

Union Looper

Numéro d'article: 30.753

122-47300

Union Looper

Numéro d'article: 30.752

122-47102

Union Looper

Numéro d'article: 30.751


122-40107



Union Looper

Numéro d'article: 29.135


81508



Union Looper

Numéro d'article: 27.601


81208



Union Looper

Numéro d'article: 29.129


53409



Union Looper

Numéro d'article: 29.128


53407



Union Looper

Numéro d'article: 29.117


51809



Union Looper

Numéro d'article: 29.115


51808



Union Looper

Numéro d'article: 29.114


51709



Union Looper

Numéro d'article: 29.113


51708



Union Looper

Numéro d'article: 29.110

51409



Union Looper

Numéro d'article: 27.559

39160



Union Looper

Numéro d'article: 27.550

15460



Union Looperholder


Numéro d'article: 30.787

A 8377

Union Plat

Numéro d'article: 30.809


GB 39524 AW (HN)



Union Plat

Numéro d'article: 30.808


GA 39524 JU (HE)



Union Plat

Numéro d'article: 27.571


GA 39524 C 5/32 (HC)



Union Plat

Numéro d'article: 27.569


GA 39524 C 3/32 (HA)



Union Plat

Numéro d'article: 27.570


GA 39524 C 1/8 (HB)



Union Plat

Numéro d'article: 30.807


GA 39524 AW (HH) 5/32



Union Plat

Numéro d'article: 27.542


G 52928 A 5-8



Union Plat

Numéro d'article: 30.803


G 39524 AW (GC)



Union Plat

Numéro d'article: 30.802


G 39524 AV (GB)



Union Plat

Numéro d'article: 30.788


A 9953 1/8 (HV 1/8)



Union Plat

Numéro d'article: 27.575


A 9608 B (HG)



Union Plat

Numéro d'article: 30.783

81324 A



Union Plat

Numéro d'article: 27.604

81224 AB



Union Plat

Numéro d'article: 30.775

80224


80224



Union Plat

Numéro d'article: 27.543


52928 A 16-8



Union Plat

Numéro d'article: 27.629


52924 BH 5-8



Union Plat

Numéro d'article: 28.028


39524 W (AN)



Union Plat

Numéro d'article: 29.097


39524 P (AJ)



Union Plat

Numéro d'article: 29.105


39524 N (AH)



Union Plat

Numéro d'article: 29.101


39524 J



Union Plat

Numéro d'article: 29.103


39524 D (AM)



Union Plat

Numéro d'article: 28.616


39524 C 5/32 (AC 5/32)



Union Plat

Numéro d'article: 27.615


39524 C 1/8 (AC 1/8)



Union Plat

Numéro d'article: 27.607


39524 BF 1/8 (BK)



Union Plat

Numéro d'article: 27.623


39524 B 5/32 (BH)



Union Plat

Numéro d'article: 27.545


39524 B 3/32 (V 3/32)



Union Plat

Numéro d'article: 27.546


39524 B 1/8 (V 1/8)



Union Plat

Numéro d'article: 29.104


39524 AS (BE)



Union Plat

Numéro d'article: 27.619


39524 AB 5/32 (AX 5/32)



Union Plat

Numéro d'article: 27.621


39524 AB 1/8 (AX 1/8) ohne Transporteurschlitz



Union Plat

Numéro d'article: 27.597


39524 AB 1/8 (AX 1/8)



Union Plat

Numéro d'article: 27.540


39224 J



Union Plat

Numéro d'article: 27.538


39224 AC 3/32



Union Plat

Numéro d'article: 27.539


39224 AC 1/8



Union Plat

Numéro d'article: 27.541

39224 AA




81326

Union Transporteur

Numéro d'article: 30.784

81326




81305A

Union Transporteur

Numéro d'article: 30.778

81305 A




81226 AF

Union Transporteur

Numéro d'article: 30.777


81226 AF



Union Transporteur

Numéro d'article: 30.776


81205 A



Union Transporteur

Numéro d'article: 30.774


80205



Union Transporteur

Numéro d'article: 29.099


39526 B



Union Transporteur

Numéro d'article: 28.612


39526 AW



Union Transporteur

Numéro d'article: 29.098


39505 B



Union Transporteur

Numéro d'article: 28.008

2126



Union Transporteur

Numéro d'article: 28.007

2105

Pièces de Recharge / Pfaff

Pfaff Bride

Numéro d'article: 28.812

91-119455-05

Pfaff Cather


Numéro d'article: 30.748

JGR1049/2-8

Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.745

J501BJ133



Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.743


J211.7.7



Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.732

J101.10.1-2



Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.724

91-264240-05

Pfaff Cather


Numéro d'article: 30.723

91-262184-05

Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.712


91-176357-05



Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.711

91-176098-05



Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.710

91-176094-05

Pfaff Cather

Numéro d'article: 27.951

91-175540-05 = 91-165505-05

Pfaff Cather

Numéro d'article: 28.803

91-168499-05

Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.682

91-165641-05

Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.680

91-165505-05

Pfaff Cather

Numéro d'article: 30.679

91-164925-05



Pfaff Ciseaux

Numéro d'article: 30.709

91-176093-05

Pfaff Ciseaux

Numéro d'article: 30.678

91-164673-01**Pfaff Ciseaux**

Numéro d'article: 30.677

91-164672-91**Pfaff Ciseaux**

Numéro d'article: 30.667

91-119283-01**Pfaff Guide**

Numéro d'article: 28.495

91-172802-01**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 28.493

CT15320-6.0**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 28.492

CT15320-5.0

Pfaff Insertion

Numéro d'article: 28.491

CT15320-4.5**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 28.490

CT15320-4.0**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 28.489

CT15320-3.5**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 28.488

CT15320-3.0**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 30.731

CT15320-2.5**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 27.284

91-015320-5.0

Pfaff Insertion

Numéro d'article: 27.283

91-015320-4.5**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 27.282

91-015320-4.0**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 27.281

91-015320-3.5**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 27.280

91-015320-3.0V**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 27.279

91-015320-2.5**Pfaff Insertion**

Numéro d'article: 27.278

91-015320-2.0

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.747

JGR1046-8



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.746

J501GB107



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.744

J211-0060

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.742

J208393

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.738

J204161

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.735

J202527A**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.734

J202295**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.733

J201121A**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.272

CT169395x9.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.271

CT169395x7.0**Pfaff Lame**


Numéro d'article: 30.730

99-134505-05 TIN

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.729

99-134505-05 HSS



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.728

99-134505-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.727

91-265118-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.726

91-265118-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.725

91-264338-15 91-171853-15-001



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.722

91-189140-05

Pfaff Lame


Numéro d'article: 30.721

91-186661-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.720

91-186659-05



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.719

91-182344-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.717

91-180295-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.716

91-178926-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.808

91-177919-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.496

91-176055-91 (komplett)

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.504

91-175952-05

Pfaff Lame


Numéro d'article: 28.807

91-173792-05x9.0

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.806

91-173792-05x7.0



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.707

91-173197-15

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.953

91-172071-05 91-172358-05



Pfaff Lamé

Numéro d'article: 27.273

91-171853-15/000

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 30.704

91-170560-04/003 x9,0

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 30.703

91-170560-04/002 x7,0



Pfaff Lamé

Numéro d'article: 30.702

91-170440-05

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 30.695

91-169395x9.0 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.694

91-169395x7.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.693

91-169395x5.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.313

91-169239x0.8**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.802

91-168498-15**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.691

91-167973-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.690

91-167350-01 (CT)

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.689

91-166701-04/006 x12

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.688

91-166701-04/005 x9

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.687

91-166701-04/004 x7

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.686

91-166700-04/003 x12

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.685

91-166700-04/002 x9



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.684

91-166700-04/001 x7

Pfaff Lame


Numéro d'article: 30.683

91-165642-15

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.681


91-165629-05



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.675

91-150446-05 (CT)



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.674

91-150166-05 (CT)



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.671

91-132558-05



Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.670

91-130183-05



Pfaff Lamé

Numéro d'article: 30.669

91-130182-05

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 28.518

91-120748-9.5 = 71-90 3/8 HSS

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 28.517

91-120748-6.4 = 71-90 1/4 HSS

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 30.668

91-120748-28.6 = 71-90 1 1/8 HSS

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 28.524

91-120748-25.4 = 71-90 1 HSS

Pfaff Lamé

Numéro d'article: 28.523

91-120748-22.2 = 71-90 7/8 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.522

91-120748-19.0 = 71-90 3/4 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.521

91-120748-17.5 = 71-90 11/16 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.324

91-120748-16.0 = 71-90 5/8 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.520

91-120748-14.0 = 71-90 9/16 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.323

91-120748-12.7 = 71-90 1/2 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.519

91-120748-11 = 71-90 7/16 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.810

91-119715-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.809

91-119714-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.811

91-119486-91**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.286

91-113460-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.666

91-110482-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.322

91-069596x9.0 (CT)

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.315

91-069596x7.0 (CT)**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.266

91-069595x9.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.265

91-069595x7.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.264

91-069595x5.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.665

91-065546-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.814

91-058309-1.2Ax4.5

Pfaff Lame

Numéro d'article: 30.664

91-054896-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.801

91-048909-93/001 (CT)**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.663

91-048908-10-30**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.317

91-022453-05 91-022097-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.316

91-022452-05 91-132169-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.957

91-022096-05 91-132168-05

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.262

91-020241-39.7 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.261

91-020241-38.1 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.260

91-020241-36.5 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.259

91-020241-33.3 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.258

91-020241-31.7 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.257

91-020241-28.6 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.256

91-020241-25.4 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.255

91-020241-22.2 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.254

91-020241-20.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.253

91-020241-19.0 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.252

91-020241-17.5 HSS**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.251

91-020241-16.0 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.514

91-020241-14.0 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.249

91-020241-12.7 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.248

91-020241-11.0 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.247

91-020241- 9.5 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.513

91-020241- 6.4 HSS

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.291

91-019737x9.0

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.290

91-019737x7.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.289

91-019737x5.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.239

91-019506x9.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.236

91-019506x7.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.238

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.237

91-015435x9.0

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.235

91-015435x7.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.234

91-015435x5.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.318

91-015435x4.0**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.231

91-015323**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.662

91-014046-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.661

91-011957-15

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.287

91-010192-05**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.660

119444/4,3**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.949

119444 HSS 91-119444-04/011**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.312

119444 91-119444-04/001**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.659

119202/4,3**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.948

119202 HSS 91-119202-04/011

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.311

119202 91-119202-04/001**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.945

11324x3.5 HSS 91-011324-04/013**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.301

11324x3.5 91-011324-04/003**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.502

11324x3.1 91-011324-04/002**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.944

11324x2.7 HSS 91-011324-04/011**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.299

11324x2.7 91-011324-04/001

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.940

11233x2.7 HSS 91-011233-04/011**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.292

11233x2.7 91-011233-04/001**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.304

11179x3.5 91-011179-04/003**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.865

11179x2.7 HSS 91-011179-04/011**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.302

11179x2.7 91-011179-04/001**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.501

11165x3.5 HSS 91-011165-04/013

Pfaff Lame

Numéro d'article: 28.500

11165x3.5 91-011165-04/003**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 28.498

Pfaff Lame

Numéro d'article: 27.297

11165x2.7 HSS 91-011165-04/011**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 27.296

11165x2.7 91-011165-04/001**Pfaff Lame**

Numéro d'article: 30.658

11165Fx2.7**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.741

J204949

Pfaff Looper

Numéro d'article: 30.740

J204703**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.739

J204702**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.737

J204072**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.736

J204062**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.718

91-180614-05 91-066933-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.715

91-176981-05

Pfaff Looper

Numéro d'article: 30.714

91-176981-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.713

91-176980-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 27.956

91-172797-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.706

91-172376-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 27.952

91-170966-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.701

91-169990-05

Pfaff Looper

Numéro d'article: 30.700

91-169877-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.699

91-169874-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.698

91-169867-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.697

91-169864-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 30.696

91-169747-05**Pfaff Looper**

Numéro d'article: 27.995

91-169711-05

Pfaff Looper

Numéro d'article: 30.673

91-132684-92

Pfaff Looper

Numéro d'article: 30.672


91-132577-92



Pfaff Ouvreur

Numéro d'article: 30.708


91-174481-12



Pfaff Ouvreur

Numéro d'article: 30.705


91-171874-12



Pfaff Ouvreur

Numéro d'article: 30.692


91-168300-12

**Pfaff Règle**

Numéro d'article: 30.676

91-156114-05


Pièces de Recharge / Toyota



Toyota Lame

Numéro d'article: 30.817


2111417-556-B



Toyota Lame

Numéro d'article: 30.816

2111417-553-A



Toyota Lame

Numéro d'article: 30.815

2111407-553-B



Toyota Lame

Numéro d'article: 30.814

1650004-229 (CT)



Toyota Lame

Numéro d'article: 30.813

1270004-229 (CT)

Toyota Lame

Numéro d'article: 30.812

1250014-229 (CT)

Toyota Lame

Numéro d'article: 30.811

1250004-237B



Toyota Lame

Numéro d'article: 30.810

1250004-229B

Pièces de Recharge / W.&G.



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.643

D 119-7 313-870-002



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.641

D 119-10



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.640

D 110-10 313-870-003



W.&G. Lame

Numéro d'article: 28.066

CTD 119-7



W.&G. Lame

Numéro d'article: 28.064

CTD 119-10



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.642

CTD 110-8 A



W.&G. Lame

Numéro d'article: 28.063

CTD 110-10



W.&G. Lame

Numéro d'article: 28.053

CT 3544 A 312-870-004



W.&G. Lame

Numéro d'article: 28.054

CT 3543 312-870-002



W.&G. Lamé

Numéro d'article: 27.661

441031 (CT) 313-870-005



W.&G. Lamé

Numéro d'article: 27.638

3544 A HSS 312-870-003



W.&G. Lamé

Numéro d'article: 27.639

3543 HSS 312-870-001



W.&G. Lamé

Numéro d'article: 27.635

1662 A



W.&G. Lamé

Numéro d'article: 27.637

5350



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.633

1662



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.634

1657



W.&G. Lame

Numéro d'article: 27.636

1655



W.&G. Looper

Numéro d'article: 27.647

D 80-4 313-810-001



W.&G. Looper

Numéro d'article: 27.648


D 60-3 313-810-010



W.&G. Looper

Numéro d'article: 27.649


442001 313-810-012



W.&G. Plat

Numéro d'article: 27.650


D 250-39 313-801-036



W.&G. Plat

Numéro d'article: 27.663

D 250-18 A 313-801-025



W.&G. Plat

Numéro d'article: 27.662

D 250-17 B



W.&G. Tongue

Numéro d'article: 27.646

3018 312-800-026

Pièces de Recharge / Yamato



Yamato Catcher

Numéro d'article: 29.193


3120151



Yamato Catcher

Numéro d'article: 29.195


3100513



Yamato Catcher

Numéro d'article: 29.183

95 399



Yamato Knifeholder

Numéro d'article: 30.860

3501534



Yamato Lamé

Numéro d'article: 29.141

CT 68 184 = CT36270



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.143

CT 68 121 = CT36250



Yamato Lame

Numéro d'article: 28.068

CT 37 538



Yamato Lame

Numéro d'article: 28.067

CT 37 514



Yamato Lame

Numéro d'article: 30.864

CT 35 897



Yamato Lame

Numéro d'article: 30.863

CT 3110038



Yamato Lama

Numéro d'article: 28.069


CT 30 421



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.154

CT 20 491 G



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.761


CT 20 491



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.181

95 276 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.182

94 417 (CT)



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.140

68 184 SUPER



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.142

68 121 SUPER



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.152

CT 35 897



Yamato Lame

Numéro d'article: 30.862

3501597 (CT)



Yamato Lame

Numéro d'article: 30.861

3501535 (CT)



Yamato Lame

Numéro d'article: 30.859

3501200



Yamato Lame

Numéro d'article: 30.858


3501032 (CT)



Yamato Lame

Numéro d'article: 27.743


32 914 (CT)



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.197


3120015 (CT)



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.199

3110037 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 30.854

3101802



Yamato Lama

Numéro d'article: 30.853

3101801



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.188

3101465 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.191

3101028 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.156


23 580 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 30.851

212 1235 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.160


212 1107 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.164

211 1056 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.163

211 1055 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 28.665

2100167 6200097



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.762


20496 (CT) 6200022



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.155

2020003 (CT)



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.149

15487 Ceramic



Yamato Lama

Numéro d'article: 30.837

14136 = 21-3003 Eagle



Yamato Lama

Numéro d'article: 30.835

3201062



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.194

3120150



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.198

3120016



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.200

3110038

Yamato Lama

Numéro d'article: 29.189

3101633




Yamato Lama

Numéro d'article: 29.190



Yamato Lama

Numéro d'article: 29.192



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.196

3100512



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.161

212 1111



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.158

2110305



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.162

210 1091



Yamato Lame

Numéro d'article: 29.180

95 277



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.738

38 332



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.737

37 538



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.736

37 514



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.758

35 285



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.735

30 421



Yamato Lama

Numéro d'article: 28.664

23 582



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.777


22 195



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.763

20 498



Yamato Lama

Numéro d'article: 27.760

20 491



Yamato Lama

Numéro d'article: 30.830


20 271



Yamato Lame Ceramic

Numéro d'article: 30.837


2100167BAK



Yamato Languette

Numéro d'article: 29.145

68 491 = 36240



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.678


94 480 (93310) (95174)



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.144

68 217



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.147


68 124 = 36251 F



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.146


68 123 = 36251 E (A)



Yamato Looper

Numéro d'article: 27.746

35 227, 32539



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.070

34 730, 34599



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.856

3109310



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.855


3109306



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.852

3021092



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.667

25 046 (20378)



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.850

211 9323 (F4)



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.849

211 9322 (F3)

Yamato Looper

Numéro d'article: 30.848

211 9305

Yamato Looper

Numéro d'article: 30.847

211 9303



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.846

211 9302 (Y2)



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.845

211 9301 (Y1)



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.844

210 9348



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.843

210 9347 6209301



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.842

210 9335

Yamato Looper

Numéro d'article: 30.841

210 9334



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.174

210 9322 6209300



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.840


210 9310



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.839

2109309



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.166


210 9308



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.838

210 9307



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.836

3209311



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.201


3109300



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.834

212 9300



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.833

211 9324

Yamato Looper

Numéro d'article: 30.832

2109343



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.178


2109342



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.177

2109341



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.167

210 9331



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.179

210 9328



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.176

210 9326



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.175

210 9324



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.173

210 9320



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.172

210 9305



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.171


210 9304



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.170

210 9303



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.168


210 9302



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.169


210 9301



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.165

210 9300



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.677

95499



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.157


85 168



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.656


80 413



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.139

69 086



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.137

69 085

Yamato Looper

Numéro d'article: 29.138


69 084



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.185


66 621



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.184


66 601



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.661


34 584



Yamato Looper

Numéro d'article: 29.153


34 519



Yamato Looper

Numéro d'article: 27.759

34 393



Yamato Looper

Numéro d'article: 34.392


34 392



Yamato Looper

Numéro d'article: 30.831


34 113



Yamato Looper

Numéro d'article: 27.742


33 059



Yamato Looper

Numéro d'article: 27.747

32 813



Yamato Looper


Numéro d'article: 27.740

32 807

Yamato Looper

Numéro d'article: 28.658

32 790



Yamato Looper


Numéro d'article: 27.745

32 541

Yamato Looper

Numéro d'article: 27.741


32 415



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.659


31 877



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.672


27 013



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.671


27 012



Yamato Looper

Numéro d'article: 27.779


21 757



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.669


21 756



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.673


21 754



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.666


21 752



Yamato Looper

Numéro d'article: 27.778


21 701



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.670


21 700



Yamato Looper

Numéro d'article: 28.668

20 577



Yamato Plat

Numéro d'article: 30.857

33 821


Règles



Aimant de table

Numéro d'article: 9688


Aimant de table, sans monture, aimant de 25 mm Ø, 5 mm d'épaisseur.



Guide-lisière


Numéro d'article: 6771

Guide-lisière avec ressort, pour un guidage impeccable du matériel.



Guide-lisière


Guide-lisière avec ressort, pour un guidage impeccable du matériel.



Règle 13,1 mm

Numéro d'article: 6748

Règle alésage 13,1 mm Ø, convenable pour Dürkopp 212, etc.



Règle à bordures

Numéro d'article: 6749/1


Règle à bordures, avec ajustage rapide pour toutes les machines à coudre industrielles. En un simple tour de mains la mesure désirée jusqu'à 45 mm peut être ajustée, type droit, selon l'illustration.



Règle ajustable

Numéro d'article: 9692


Règle ajustable et pivotante. Guide, type nouveau. La règle à bord à 2 parties est mobile et protège par conséquent toujours sa surface, ce qui entraîne un meilleur guidage des bords et piquage sans problème sur les coutures transversales. Le guide est prévu en série pour deux modèles de fixation: - Fixation sur le pied presseur (vis de pied presseur) avec étrier spécial.



Règle alésage 14,0 mm

Numéro d'article: 6744

Règle alésage 14,0 mm Ø, convenable pour Singer 96, Pfaff, Pfaff 463,487 etc.



Règle alésage 8,8 mm

Numéro d'article: 6745

Règle alésage 8,8 mm Ø, convenable pour Singer 96, Adler, Dürkopp 211, Juki etc.



Règle magnétique

Numéro d'article: 9690

Règle magnétique à bordures, avec aimant fort, facile à ajuster, applicable pour chaque machine à coudre.




Règle, seule

Numéro d'article: 6748/1

Règle, seule, supplémentaire, convenable pour tous les types.

Corde Émeri



Corde Émeri "Mitchell"

Numéro d'article: 9461/1

Corde émeri originale Mitchell, première qualité américaine, sur rouleaux de 25 yards = environ 23 mètres.



Corde Émeri "Preti"

Numéro d'article: 9462

Corde émeri originale Preti, sur rouleaux de 15 m.



Ruban Émeri "Mitchell"

Numéro d'article: 9463


Ruban émeri originale Mitchell, première qualité américaine, sur rouleaux de 25 yards = environ 23 mètres.



Toile de Émeri

Numéro d'article: 9481

Toile d'émeri en rouleaux de 50 mètres, 50 mm de large, petits rubans faciles à déchirer.



Toile Émeri

Numéro d'article: 9483

Toile émeri, en feuilles d'environ 23 x 28 cm, petits rubans faciles à déchirer.

Accessoires



Adhésif de Teflon

Numéro d'article: 7202

Ruban adhésif de Teflon, pour coller les pieds de biche, adhésif, à un côté, 260° C réfractaire, l'épaisseur environ 0,08 mm, environ 30 mm large, en rouleaux de 33 m.



Aiguille à enfiler

Numéro d'article: 2390


Aiguille à enfiler, 74 mm de longueur.



Coupe-Fil

Numéro d'article: 6774

Coupe-Fil, lame protégée (pas de blessures).



Coupe-Fil

Numéro d'article: 6776/1

Coupe-Fil, lame protégée (pas de blessures).



Courroie ronde

Numéro d'article: 9385

Courroie ronde, cuir de choix, 7 mm Ø.



Dispositif à boutonner

Numéro d'article: 6154

Dispositif à boutonner, pou boutonner rapidement des chemises, blouses et pantalons, pour enlever des crampons et pour tourner des coins sans risques (pas un tournevis).

Emulsion Silicone

Numéro d'article: 9093

Emulsion Silicone, pour la couture. NM 1-350.



Enfileur

Numéro d'article: 9058

Enfileur pour surjeteuses, en fil laiton, 125 mm de longueur, 0,6 mm d'épaisseur.



Enfileur

Numéro d'article: 9055

Enfileur pour machines à coudre.



Epingles de sûreté

Numéro d'article: 6014/1

Epingles de sûreté, trempées, nickelées et antirouille, avec spirale et chapeau Duplex, en paquets de 1.000 pièces chaque, environ 24 mm de longueur.



Huile JOMRO

Numéro d'article: 9090

Huile JOMRO, pour machines à coudre travaillant au dessus de 2.000 tr/mn.



Huile JOMRO pour rebobineurs

Numéro d'article: 9095

Huile JOMRO, blanche, pour rebobineurs.



Huileur Silicone

Numéro d'article: 9694

Huileur Silicone, avec aimant fort, pour mise sur tête de machine à coudre.

Facile à ouvrir, utilisable pour un ou deux fils, bidon mis sur l'huileur.



Magasin pou bobines

Numéro d'article: 633

Magasin pour 24 bobines, arrangement clair et adroit, avec vis de fixation. Fixation au-dessous de la table, pivotable.




Ouvre boutonnière

Numéro d'article: 9195

Ouvre boutonnière avec étui pour boutonnières et coutures.


Epingles



Epingles en acier 0.6 mm

Numéro d'article: 6000/1

Epingles en acier, nickelées, 0.6 mm d'épaisseur, en paquets de chaque 500 g., 26 mm de longueur.



Epingles en acier 0.7 mm

Numéro d'article: 6001/1

Epingles en acier, nickelées, 0.7 mm d'épaisseur, en paquets de chaque 500 g., 26 mm de longueur.



Epingles en acier, avec tête en plastique

Numéro d'article: 6008/1

Epingles en acier, avec tête en plastique, assorties en différentes couleurs, en paquets de 100 pièces chaque, 30 mm de longueur, 0,65 mm d'épaisseur.



Epingles en acier, avec tête en plastique

Numéro d'article: 6008/2A


Epingles en acier, avec tête en plastique, assorties en différentes couleurs, en paquets de 1000 pièces chaque, 48 mm de longueur, 0,9 mm d'épaisseur.



Épingles en acier, avec tête en plastique

Numéro d'article: 6008/2


Épingles en acier, avec tête en plastique, assorties en différentes couleurs, en paquets de 100 pièces chaque, 48 mm de longueur, 0,9 mm d'épaisseur.



Épingles en laiton 0,7mm

Numéro d'article: 6003/1


Épingles en laiton, blanches, inoxydables, 0,7 mm d'épaisseur, en paquets de 500 g chaque, 26 mm de longueur.



Épingles en laiton 0,8mm

Numéro d'article: 6003/2


Épingles en laiton, blanches, inoxydables, 0,8 mm d'épaisseur, en paquets de 500 g chaque, 30 mm de longueur.



Épingles en laiton 1,0 mm

Numéro d'article: 6003/3

Épingles en laiton, blanches, inoxydables, 1,0 mm d'épaisseur, en paquets de 500 g chaque, 34 mm de longueur.



Pelote à épingles

Numéro d'article: 6980

Pelote à épingles, bracelet en matière plastique.

Affûteuse



Affûteuse Modell 90

Numéro d'article: 6718

Données techniques :

Émeri : Corindon spécial 100 mm

Moteur : Courant triphasé 230 V 50 Hz.

Rotation : 2710 r/min

Affûteuse portable, pour aiguiser tous types de lames de machines à coudre. Pierre d'émeri facile à changer.

