



Jumru

Jumru[®]



Índice

Marcadores 2

Marcadores

Modelo: 7024/2



Giz de alfaiate fluorescente

Modelo: 7002

Giz de alfaiate fluorescente, em forma de lápis, cor verde, em embalagens de 25 unidades, versão duro.



Lápis apagadora

Modelo: 7026

Lápis apagadora p/marcador no. 7021-7027.

Lapis de giz

Modelo: 6989/1

Lapis de giz, comprimento de 175 mm, 8 mm de espessura, para marcação de botões, casas de botões, etc., em embalagens de 12 unidades.

Lápis de giz

Modelo: 6934/1

Lápis de giz, 165 mm comprimento, 8 mm Ø, com escova.

**Lápis marcador**Modelo: 7022

Lápis marcador com capa protectora, a marcação torna-se invisível passados ca. 2-8 dias, violeta, 155 mm comprimento, 8 mm Ø, não deve ser utilizado em tecidos tipo Loden impregnados.

**Lápis marcador**Modelo: 7023

Lápis marcador com capa protectora e 2 cores nas pontas, violeta (evapora de acordo com o tipo de tecido, no espaço de aprox. 1-8 dias) e cor de rosa (evapora no espaço de horas). Devido às pontas grossas, é apropriado para tecidos delicados.

**Lapiseira giratória «OMNICHROM»**Modelo: 6132/1

Lapiseira giratória «OMNICHROM» indicada para couros macios.

**Marcador branco**Modelo: 7021

Marcador, branco, como 7022 para marcação de tecidos pretos ou escuros.

Marcador de roupa "Edding"Modelo: 7037

Marcador de roupa, preto, tipo «EDDING», para a marcação de têxteis de todo o género, para marcações à prova de água em lavagens de 30, 60, 90 °C.

**Marcador rosa**Modelo: 7027/1

Marcador, cor de rosa, evapora em 1-2 dias.



Marcador têxtil ultra-violeta

Modelo: 7030/5

Os bicos de marcadores servem para marcar a posição desejada, e a marca aplicada assim então é pressionada ou ferrada com um ferro morno, de modo que a cera derreta e difunde no tecido. Após este estado, a marca não é visível. Naturalmente, os marcadores podem ser usados somente com lãs ou misturas. A cera deve ser absorvida pelas fibras e a lã faz isso melhor do que todas.

Marcador têxtil ultra-violeta. Pelo contraste, os marcadores UV estão na forma compacta “Lápis de Cera” algo similar aos bicos de ponta de feltro.



Marcador ultra violeta

Modelo: 7030

Marcador têxtil ultra-violeta, ponta larga (cambiavel), recarregavel.



Marcador vazio

Modelo: 7030/1

Marcador têxtil ultra-violeta, ponta larga, vazio (cambiavel), sem tinta UV, recarregavel.

Marcador «GLO-MARK» UV

Modelo: 7029

Marcador «GLO-MARK» ultra violeta, especial para a marcação de casas de botões etc.



Marcador «OMNICHROM»

Modelo: 7035/1

Marcador «OMNICHROM» para marcação de estruturas lisas, não infiltra, solúvel em água, caixa com 12 marcadores.



Marcador «WATER-PEN»

Modelo: 7033

Marcador «WATER-PEN» com capa protectora, a marcação só se torna invisível com aplicação de água. A tinta não é tóxica e sem prejuízos para o tecido.



Marcadores sóluveis em água

Modelo: 7005/1

Nota importante:

Para o desaparecimento da marcação é imprescindível a aplicação de água, solventes e produtos similares não actuam.

Marcadores em forma de stick, solúvel em água aplicação universal em todos as tipos de tecidos naturais bem como sintéticos, qualidade macia p/ malha de fio penteado de lã, tricôt, meias, etc. em embalagens de 50 unidades.

Pipeta de encher

Modelo: 7030/7

Pipeta de encher p/ 7030.



Ponta fina

Modelo: 7030/20

Ponta fina p/ 7030/1.



Ponta larga

Modelo: 7030/6

Ponta larga p/ 7030/1.



Recarga p/ Omnichrom

Modelo: 6133/1

Recarga p/ lapiseiras giratória 6132/1-3, em embalagens de 12 unidades.

